



ENGLISH

KETTLE

The kettle is intended for water boiling.

Description

1. Body
2. Mesh filter
3. Lid
4. Lid opening button
5. Handle
6. Water level scale
7. ON/OFF button <0/1>
8. Base
9. Cord storage

Attention!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install RCD, contact a specialist.

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read these instructions carefully and keep them for further reference.

Use the unit according to its intended purpose only, as it is stated in this user manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Make sure that the operating voltage of the unit corresponds to the voltage of your mains.
- The power cord is equipped with a "euro plug"; plug it into the socket with reliable grounding contact.
- To avoid the risk of fire, do not use adapters for connecting the kettle to the mains.
- Do not use the kettle in bathrooms. Do not use it near swimming pools or other containers filled with water.
- Do not use the kettle near heat sources and open flame.
- Do not use the kettle outdoors.
- Do not leave the operating kettle unattended.
- Place the kettle on a flat stable surface; do not place the kettle on the edge of the table.
- Before switching the kettle on, make sure that it is placed on the base evenly.
- Use only the base supplied with the unit.
- Do not let the cord hang from the edge of the table and make sure it does not touch hot surfaces or sharp edges of furniture. You can adjust the power cord length by fixing it in the cord storage.
- Do not touch the power cord and power plug with wet hands.
- Do not switch the kettle on if it is empty.
- Do not fill the kettle with water when it is standing on the base.
- Take the kettle off the base before opening the lid.
- Use the kettle only for water boiling; do not heat or boil any other liquids.
- Ensure that water level in the kettle is not below the minimal mark «0.5L» and not above the maximal mark «MAX/1.8L». If the water level exceeds the maximal mark, boiling water can splash out.
- To avoid burns by hot steam, do not bend over the kettle spout while it is operating.
- Do not use the kettle without the filter or if the lid is not closed tightly.
- Do not open the kettle lid while water boiling.
- Do not touch hot surfaces of the kettle; take it only by the handle.
- Be careful while carrying the kettle filled with boiling water.
- Do not remove the operating kettle from the base. Before taking the kettle off the base, switch it off by setting the ON/OFF button to the «0» position and then remove the kettle from the base.
- Unplug the unit before cleaning or when you are not using the kettle.
- To avoid electric shock, do not immerse the unit and base into water or any other liquids.
- Do not wash the kettle and base in a dishwashing machine.
- Do not allow children to touch the unit body and the power cord during the unit operation.
- This unit is not intended for usage by children under 8 years of age.
- This unit is not intended for usage by people (including children over 8) with physical, neural and mental disorders or with insufficient experience or knowledge. Such persons may use this unit only if they are under supervision of a person who is responsible for their safety and if they are given all the necessary and understandable instructions concerning the safe usage of the unit and information about danger that can be caused by its improper usage.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

- Never pull the power cord when disconnecting the unit from the mains; take the power plug and carefully pull it out of the socket.
- Check the power cord and plug integrity periodically. Never use the unit if the power cord or the power plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, apply to the nearest authorized service center.
- Transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage under cold (winter) conditions, it is necessary to keep it for at least two hours at room temperature before switching on.

- Unpack the kettle, remove any stickers that can prevent unit operation. Make sure that the operating voltage of the unit corresponds to the voltage of your mains.
- Insert the power plug into the mains socket.

- To fill the kettle with water, take it off the base (8) and open the kettle lid (3) by pressing the button (4).
- Fill the kettle with water till the maximal mark on the water level scale (6), close the lid (3) and place the kettle on the base (8). Make sure that the kettle lid (3) is closed tightly.
- Switch the kettle on by setting the «0/1» button (7) to the «1» position, the indicator in the «0/1» button (7) will light up.
- Once water starts boiling, the kettle will be switched off automatically. Pour out water and repeat the water boiling procedure 2-3 times.

Notes:

- When using the kettle, make sure that the lid (3) is tightly closed and the «0/1» button (7) is not blocked by any foreign objects, otherwise auto switch off of kettle is not possible.
- Before removing the kettle from the base, make sure that the kettle is switched off, that is, that the «0/1» button (7) is in the position «0».

SAFETY MEASURES

Usage

- Insert the power plug into the mains socket.
- Take the kettle off the base (8) and open the lid (3) by pressing the button (4). Fill the kettle with water, making sure that the water level is not below the minimal mark «0.5L» and not exceeding the maximal mark «MAX/1.8L». Determine the water level using the scale (6).
- Close the lid (3), place the kettle on the base (8).
- Switch the kettle on by setting the «0/1» button (7) to the «1» position, the indicator in the «0/1» button (7) will light up.
- Once water starts boiling, the kettle will be switched off automatically and the indicator of the «0/1» button (7) will go out.
- Before removing the kettle from the base (8), make sure that the «0/1» button (7) is in the «0» position.
- After switching the kettle off, wait for 10-20 seconds, then you can switch it on again for re-boiling.
- If you accidentally switch the kettle on with insufficient amount of water, the automatic thermal switch will be on and the kettle will be switched off. In this case take the kettle off the base (8) and let it cool down for 5-10 minutes. Then fill the kettle with water and switch it on.
- Do not touch the power cord and power plug with wet hands.
- Do not switch the kettle on if it is empty.
- Do not use the kettle with water when it is standing on the base.
- Take the kettle off the base before opening the lid.
- Use the kettle only for water boiling; do not heat or boil any other liquids.
- Ensure that water level in the kettle is not below the minimal mark «0.5L» and not above the maximal mark «MAX/1.8L». If the water level exceeds the maximal mark, boiling water can splash out.
- To avoid burns by hot steam, do not bend over the kettle spout while it is operating.
- Do not use the kettle without the filter or if the lid is not closed tightly.
- Do not open the kettle lid while water boiling.
- Do not touch hot surfaces of the kettle; take it only by the handle.
- Remove the filter (2) by pulling it from the inner side of the kettle.
- Clean the filter (2) regularly, you can use a small brush for it.
- Install the filter (2) back to its place, check whether the filter is installed properly.

Cleaning and care

- Before cleaning, disconnect the unit from the mains, pour out water and let the unit cool down completely.
- Wipe the outer surface of the kettle with a damp cloth or a sponge. Use soft detergents to remove dirt; do not use metal brushes and abrasive detergents.
- Do not immerse the kettle and base into water or any other liquids.
- Slightly clean the kettle inside with a cloth or sponge.
- Do not touch the power cord and power plug with wet hands.
- Do not switch the kettle on if it is empty.
- Do not fill the kettle with water when it is standing on the base.
- Take the kettle off the base before opening the lid.
- Use the kettle only for water boiling; do not heat or boil any other liquids.
- Ensure that water level in the kettle is not below the minimal mark «0.5L» and not above the maximal mark «MAX/1.8L». If the water level exceeds the maximal mark, boiling water can splash out.
- To avoid burns by hot steam, do not bend over the kettle spout while it is operating.
- Do not use the kettle without the filter or if the lid is not closed tightly.
- Do not open the kettle lid while water boiling.
- Do not touch hot surfaces of the kettle; take it only by the handle.
- Remove the filter (2) by pulling it from the inner side of the kettle.
- Clean the filter (2) regularly, you can use a small brush for it.
- Install the filter (2) back to its place, check whether the filter is installed properly.

Descaling

- Scale, appearing inside the kettle, influences the water taste and disturbs the heat exchange between water and the heating element.
- To remove scale, fill the kettle with water for about 75%, switch it on and boil the water. Fill the remaining quarter of the tank with vinegar solution (6-9%) and leave it in the kettle overnight (for approximately 8 hours). In the morning pour the vinegar mixture out of the kettle and rinse the flask several times. After that fill the kettle with water and boil it once or twice, every time pour the boiling water out. This will remove the remaining vinegar (and its smell) from the kettle. Repeat the cycle, if the scale is deep-seated.
- You can use special detergents for electric kettles to remove scale.
- Clean the kettle from scale regularly.

Storage

- Before taking the unit away for storage, unplug it, pour out water and let the unit cool down.
- Fix the power cord in the cord storage (9).
- Keep the kettle away from children in a dry cool place.

Delivery set

- Kettle – 1 pc.
- Base – 1 pc.
- Instruction manual – 1 pc.

Technical specifications

Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Power consumption: 1850-2200 W
Maximal water capacity: 1.8 L

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.

Unit operating life is 5 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

- This product conforms to the EMC Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)
- Упаковка устройства предназначена только для бытового использования

• Insert the power plug into the mains socket.

- To fill the kettle with water, take it off the base (8) and open the kettle lid (3) by pressing the button (4).
- Fill the kettle with water till the maximal mark on the water level scale (6), close the lid (3) and place the kettle on the base (8). Make sure that the kettle lid (3) is closed tightly.
- Switch the kettle on by setting the «0/1» button (7) to the «1» position, the indicator in the «0/1» button (7) will light up.
- Once water starts boiling, the kettle will be switched off automatically. Pour out water and repeat the water boiling procedure 2-3 times.

Notes:

- When using the kettle, make sure that the lid (3) is tightly closed and the «0/1» button (7) is not blocked by any foreign objects, otherwise auto switch off of kettle is not possible.
- Before removing the kettle from the base, make sure that the kettle is switched off, that is, that the «0/1» button (7) is in the position «0».

РУССКИЙ

ЧАЙНИК

Чайник предназначен для кипячения воды.

Описание

1. Корпус
2. Сетчатый фильтр
3. Крышка
4. Клавиша открытия крышки
5. Ручка
6. Шкала уровня воды
7. Клавиша включения/выключения «0/1»
8. Подставка
9. Место намотки сетевого шнура

Внимание!

- Для дополнительной защиты в цели питания цепи необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с nominalным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочтите настоящую инструкцию и сохраните её для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

• Убедитесь в том, что рабочее напряжение чайника соответствует напряжению электрической сети.

• Сетевой шнур снабжен «евровилкой», включайтесь чайник в электрическую розетку, имеющую надежный контакт заземления.

• Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении чайника к электрической розетке.

• Не используйте чайник в ванных комнатках. Не пользуйтесь им близко бассейнов или других емкостей, наполненных водой.

• Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

• Запрещается использовать чайник вне помещений.

• Включите чайник на ручку (8), откройте крышку чайника (3), нажав на клавишу (7). Наполните чайник водой, при этом уровень воды должен быть не ниже минимальной отметки «0.5L» и не выше максимальной отметки «MAX/1.8L». Для определения уровня воды пользуйтесь шкалой (6).

• Закройте крышку (3), чайник расположите на подставке (8).

• Не оставляйте включённый чайник без присмотра.

• Используйте чайник на ровной и устойчивой поверхности, не ставьте чайник на края стола.

• Перед выключением убедитесь в том, что чайник установлен на подставке без перекосов.

• Используйте только ту подставку, которая входила в комплект поставки.

• Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели. Длину сетевого шнура можно регулировать, закрепив его в месте намотки чайника.

• Не прикасайтесь к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнурка мокрыми руками.

• Не включайте чайник без воды.

• Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.

• Перед тем, как открыть крышку, снимите чайник с подставки.

• Используйте чайник только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.

• Следите, чтобы уровень воды в чайнике был не ниже минимальной отметки «0.5L» и не выше максимальной отметки «MAX/1.8L». При превышении уровня максимальной отметки кипящая вода может выплынуть во время кипения.

• Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над ногами работающего чайника.

• Не используйте фильтр без фильтра или с неизолированными закрытыми контактами.

• Запрещается открывать крышку чайника во время кипения.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожны при переносе чайника, наполненного горячим кипятком.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки. Перед тем как снять чайник, отключите его, переверните чайник в положении «включение/выключение» в «0», затем снимите чайник с подставки.

• Откройте устройство от электрической сети перед чисткой или в случае, если вы чайником не пользуетесь.

• Не погружайте чайник и подставку в воду или в любые другие жидкости.

• Не помешайте чайник и подставку в посудомоечную машину.

• Перед извлечением фильтра (2) отключите чайник, снимите его с подставки (8), слейте из него воду и дайте ему остыть.

• Извлеките фильтр (2), потяните за фильтр с внутренней стороны чайника.

• Регулярно очищайте фильтр (2) чайника от загрязнений, для чистки фильтра можно использовать небольшую щетку.

УКРАЇНСЬКА

ЧАЙНИК
Чайник призначений для кип'ятіння води.

Опис
1. Корпус
2. Стійчастий фільтр
3. Кришка
4. Клавіша відкриття кришки
5. Ручка
6. Шкала рівня води
7. Клавіша вимикання/вимкнення «0/l»
8. Підставка
9. Місце намотування мережевого шнура

Увага!
Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте цю інструкцію і зберігайте її для використання як довірчий матеріал.
Використовуйте пристрій лише по його прямому призначенню, як вкладено в даній інструкції. Неправильне поводження з пристроям може привести до його поломки, спричиненні якісної користувачеві або його майданчику.

• Переконайтесь у тому, що робота напруга чайника відповідає напрузі електричної мережі.
• Мережевий шнур забезпечений «євро вилкою»; включайте й в розетку, що має надійний контакт заземлення.
• Цю уникніти ризику виникнення похежі не використовуйте передвики під мінімальним чайника до електричної розетки.
• Не використовуйте чайник у ванних кімнатах. Не користуйтесь ім поблизу басейнів або інших ємностей, наповнених водою.
• Не використовуйте чайник у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого попілу.
• Забороняється використовувати чайник поза прямісністю.
• Не використовуйте чайник, який відсутній у розетці.
• Кришку води закрите, чайник автоматично вимкнеться, при цьому індикатор клавіши «0/l» погасне.
• Закріпте кришку (3), чайник розмістіть на підставці (8).
• Уважніше чайник, перевірте клавішу (7) «0/l» у положенні «1», при цьому засвітиться індикатор, розташованій у клавіші (7) «0/l».
• Коли вода закінчиться, чайник автоматично вимкнеться. Злійте воду і повторіть процедуру кип'ятіння води 2-3 рази.

Приметки:
• При використанні чайника переконайтесь у тому, що кришка (3) щільно закрита, а клавішу (7) «0/l» не блокують сторонні предмети, в іншому вигляді автоматичне вимкнення чайника буде неможливим.
• Перед зняттям чайника з підставки переконайтесь, що чайник вимкнений, тобто клавіша (7) «0/l» знаходитьться у положенні «0».

ВИКОРИСТАННЯ
• Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
• Зніміть чайник з підставки (8), відкрийте кришку чайника (3), натиснівши на клавішу (4). Напоїть чайник водою, при цьому рівень води має бути не нижче мінімальної позначки «0.5L» і не вище максимальної позначки «MAX/1.8L». Для вимикання рівня води використовуйте шкалу (6).
• Закріпте кришку (3), чайник розмістіть на підставці (8).
• Уважніше чайник, перевірте клавішу (7) «0/l» у положенні «1», при цьому засвітиться індикатор, розташований у клавіші (7) «0/l».
• Коли вода закінчиться, чайник автоматично вимкнеться, при цьому індикатор клавіши (7) «0/l» погасне.
• Перш ніж зняти чайник з підставки (8) перевіртеся у тому, що клавіша (7) «0/l» знаходитьться у положенні «0».
• Після вимикання чайника почекайте 10-20 секунд, потім ви можете знову вимкніти його для повторного кип'ятіння води.
• Якщо він випадково відмикнеться, знову вимкніть чайник з підставки.
• Не залишайте включений чайник без нагляду.
• Використовуйте чайник на рівні і стійкі поверхні, не ставте чайник на краї столу.
• Перед вимиканням переконайтесь у тому, що чайник встановлений на підставку без перекосів.
• Використовуйте тільки ту підставку, що входить до комплекту постачання.
• Не допускайте, щоб електричний шнур звисав зі столу, а також слідкуйте, щоб він не торкається гарячих поверхонь та гострих кромок меблів.
• Довжина мережевого шнура можна регулювати, закріпивши його в місці намотування шнура.
• Не беріться мокрими руками за мережевий шнур або за вилку мережевого шнура.
• Не вимкніть чайник без води.
• Не наливайте воду в чайник, що стоїть на підставці.
• Перш ніж відкріти кришку, зніміть чайник з підставки.
• Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння води; забороняється підігрівати або кип'ятити будь-які інші рідини.
• Наглядайте, щоб рівень води в чайнику був не нижче мінімальної позначки «0.5L» і не вище максимальної позначки «MAX/1.8L». При перевищенні рівня максимальні відмітки кип'ятка вода може виплескатися під час кип'ятіння.
• Цю уникніти отримання опіку гарячим паром не нахиляючись над носиком працевальника чайника.
• Чистка та догляд
• Перед чищенням вимкніть пристрій з електричної мережі, злійте воду і дайте чайнику охолонути.
• Протріть зовнішню поверхню чайника вологото тканиною або губкою. Для видання забруднень використовуйте м'які чистки засоби, не використовуйте металеві щітки і абразивні міочи засоби.
• Не занурюйте чайник та підставку у воду або відмийте чайник з підставкою в посудомийну машину.
• Не кладіть чайник та підставку в посудомийну машину.
• Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритою кришкою.
• Забороняється відкривати кришку чайника під час кип'ятіння води.
• Не беріться гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за руку.
• Будьте обережні при перенесенні чайника, підтримуйте його за рукою.
• Забороняється знати чайникові кип'ятіння чайник з підставкою. Перед тим, як знати чайник, вимкніть його, перевірте клавішу вимикання/вимкнення у положенні «0», а потім зімкніть.

• Використовуйте чайник тільки з електричної мережі; забороняється підігрівати або кип'ятити будь-які інші рідини.
• Наглядайте, щоб рівень води в чайнику був не нижче мінімальної позначки «0.5L» і не вище максимальної позначки «MAX/1.8L». При перевищенні рівня максимальні відмітки кип'ятка вода може виплескатися під час кип'ятіння.
• Цю уникніти отримання опіку гарячим паром не нахиляючись над носиком працевальника чайника.
• Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритою кришкою.
• Забороняється відкривати кришку чайника під час кип'ятіння води.
• Не беріться гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за руку.
• Будьте обережні при перенесенні чайника, підтримуйте його за рукою.
• Забороняється знати чайникові кип'ятіння чайник з підставкою. Перед тим, як знати чайник, вимкніть його, перевірте клавішу вимикання/вимкнення у положенні «0», а потім зімкніть.

• Використовуйте чайник тільки з електричної мережі; забороняється підігрівати або кип'ятити будь-які інші рідини.
• Наглядайте, щоб рівень води в чайнику був не нижче мінімальної позначки «0.5L» і не вище максимальної позначки «MAX/1.8L». При перевищенні рівня максимальні відмітки кип'ятка вода може виплескатися під час кип'ятіння.
• Цю уникніти отримання опіку гарячим паром не нахиляючись над носиком працевальника чайника.
• Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритою кришкою.
• Забороняється відкривати кришку чайника під час кип'ятіння води.
• Не беріться гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за руку.
• Будьте обережні при перенесенні чайника, підтримуйте його за рукою.
• Забороняється знати чайникові кип'ятіння чайник з підставкою. Перед тим, як знати чайник, вимкніть його, перевірте клавішу вимикання/вимкнення у положенні «0», а потім зімкніть.

• Використовуйте чайник тільки з електричної мережі; забороняється підігрівати або кип'ятити будь-які інші рідини.
• Наглядайте, щоб рівень води в чайнику був не нижче мінімальної позначки «0.5L» і не вище максимальної позначки «MAX/1.8L». При перевищенні рівня максимальні відмітки кип'ятка вода може виплескатися під час кип'ятіння.
• Цю уникніти отримання опіку гарячим паром не нахиляючись над носиком працевальника чайника.
• Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритою кришкою.
• Забороняється відкривати кришку чайника під час кип'ятіння води.
• Не беріться гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за руку.
• Будьте обережні при перенесенні чайника, підтримуйте його за рукою.
• Забороняється знати чайникові кип'ятіння чайник з підставкою. Перед тим, як знати чайник, вимкніть його, перевірте клавішу вимикання/вимкнення у положенні «0», а потім зімкніть.

• Використовуйте чайник тільки з електричної мережі; забороняється підігрівати або кип'ятити будь-які інші рідини.
• Наглядайте, щоб рівень води в чайнику був не нижче мінімальної позначки «0.5L» і не вище максимальної позначки «MAX/1.8L». При перевищенні рівня максимальні відмітки кип'ятка вода може виплескатися під час кип'ятіння.
• Цю уникніти отримання опіку гарячим паром не нахиляючись над носиком працевальника чайника.
• Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритою кришкою.
• Забороняється відкривати кришку чайника під час кип'ятіння води.
• Не беріться гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за руку.
• Будьте обережні при перенесенні чайника, підтримуйте його за рукою.
• Забороняється знати чайникові кип'ятіння чайник з підставкою. Перед тим, як знати чайник, вимкніть його, перевірте клавішу вимикання/вимкнення у положенні «0», а потім зімкніть.

• Використовуйте чайник тільки з електричної мережі; забороняється підігрівати або кип'ятити будь-які інші рідини.
• Наглядайте, щоб рівень води в чайнику був не нижче мінімальної позначки «0.5L» і не вище максимальної позначки «MAX/1.8L». При перевищенні рівня максимальні відмітки кип'ятка вода може виплескатися під час кип'ятіння.
• Цю уникніти отримання опіку гарячим паром не нахиляючись над носиком працевальника чайника.
• Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритою кришкою.
• Забороняється відкривати кришку чайника під час кип'ятіння води.
• Не беріться гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за руку.
• Будьте обережні при перенесенні чайника, підтримуйте його за рукою.
• Забороняється знати чайникові кип'ятіння чайник з підставкою. Перед тим, як знати чайник, вимкніть його, перевірте клавішу вимикання/вимкнення у положенні «0», а потім зімкніть.

• Використовуйте чайник тільки з електричної мережі; забороняється підігрівати або кип'ятити будь-які інші рідини.
• Наглядайте, щоб рівень води в чайнику був не нижче мінімальної позначки «0.5L» і не вище максимальної позначки «MAX/1.8L». При перевищенні рівня максимальні відмітки кип'ятка вода може виплескатися під час кип'ятіння.
• Цю уникніти отримання опіку гарячим паром не нахиляючись над носиком працевальника чайника.
• Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритою кришкою.
• Забороняється відкривати кришку чайника під час кип'ятіння води.
• Не беріться гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за руку.
• Будьте обережні при перенесенні чайника, підтримуйте його за рукою.
• Забороняється знати чайникові кип'ятіння чайник з підставкою. Перед тим, як знати чайник, вимкніть його, перевірте клавішу вимикання/вимкнення у положенні «0», а потім зімкніть.

• Використовуйте чайник тільки з електричної мережі; забороняється підігрівати або кип'ятити будь-які інші рідини.
• Наглядайте, щоб рівень води в чайнику був не нижче мінімальної позначки «0.5L» і не вище максимальної позначки «MAX/1.8L». При перевищенні рівня максимальні відмітки кип'ятка вода може виплескатися під час кип'ятіння.
• Цю уникніти отримання опіку гарячим паром не нахиляючись над носиком працевальника чайника.
• Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритою кришкою.
• Забороняється відкривати кришку чайника під час кип'ятіння води.
• Не беріться гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за руку.
• Будьте обережні при перенесенні чайника, підтримуйте його за рукою.
• Забороняється знати чайникові кип'ятіння чайник з підставкою. Перед тим, як знати чайник, вимкніть його, перевірте клавішу вимикання/вимкнення у положенні «0», а потім зімкніть.

• Використовуйте чайник тільки з електричної мережі; забороняється підігрівати або кип'ятити будь-які інші рідини.
• Наглядайте, щоб рівень води в чайнику був не нижче мінімальної позначки «0.5L» і не вище максимальної позначки «MAX/1.8L». При перевищенні рівня максимальні відмітки кип'ятка вода може виплескатися під час кип'ятіння.
• Цю уникніти отримання опіку гарячим паром не нахиляючись над носиком працевальника чайника.
• Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритою кришкою.
• Забороняється відкривати кришку чайника під час кип'ятіння води.
• Не беріться гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за руку.
• Будьте обережні при перенесенні чайника, підтримуйте його за рукою.
• Забороняється знати чайникові кип'ятіння чайник з підставкою. Перед тим, як знати чайник, вимкніть його, перевірте клавішу вимикання/вимкнення у положенні «0», а потім зімкніть.

• Використовуйте чайник тільки з електричної мережі; забороняється підігрівати або кип'ятити будь-які інші рідини.
• Наглядайте, щоб рівень води в чайнику був не нижче мінімальної позначки «0.5L» і не вище максимальної позначки «MAX/1.8L». При перевищенні рівня максимальні відмітки кип'ятка вода може виплескатися під час кип'ятіння.
• Цю уникніти отримання опіку гарячим паром не нахиляючись над носиком працевальника чайника.
• Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритою кришкою.
• Забороняється відкривати кришку чайника під час кип'ятіння води.
• Не беріться гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за руку.
• Будьте обережні при перенесенні чайника, підтримуйте його за рукою.
• Забороняється знати чайникові кип'ятіння чайник з підставкою. Перед тим, як знати чайник, вимкніть його, перевірте клавішу вимикання/вимкнення у положенні «0», а потім зімкніть.

• Використовуйте чайник тільки з електричної мережі; забороняється підігрівати або кип'ятити будь-які інші рідини.
• Наглядайте, щоб рівень води в чайнику був не нижче мінімальної позначки «0.5L» і не вище максимальної позначки «MAX/1.8L». При перевищенні рівня максимальні відмітки кип'ятка вода може виплескатися під час кип'ятіння.
•