

ČESKÝ**MIXER**

- Popis**
- 1. Šíehaci metly
 - 2. Tlačítka uvolnění nástavců
 - 3. Přepínač rychlostních režimů/vypínač napájení 0...1
 - 4. Tlačítko zapnutí režimu TURBO
 - 5. Těleso přístroje
 - 6. Hnědá nástavce na těsto
 - 7. Otvory pro instalované nástavci

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento uživatelský příručku a uschovejte ji pro pozdější použití jako zdroj potřebných informací.

- Před prvním zapnutím mixéru se převeděte, že napětí v elektrické sítě odpovídá provoznímu napětí přístroje.
- Nikdy nepoužívejte mixér k míchání nejdřív substancí.
- Nikdy nemíchejte/nelehejte horké potraviny ani neponořujte metly do vroucích tekutin.
- Mixér je nutné odpojit před použitím v těchto případech: pokud přístroj nepoužíváte, při výměně nástavců a také před čištěním.
- Nikdy nedotýkejte tělesa přístroje nebo vidiče přivodního kabelu mokrýma rukama.

Používejte jenom nástavce, které se dodávají spolu s přístrojem.

Před použitím přístroje se ujistěte, že nástavce jsou správně namontovány a rádně upraveny.

Nikdy nedotýkejte otáčejících se nástavců až do průvodu mixéru.

Mixér je nutné odpojit před použitím v těchto případech: pokud přístroj nepoužíváte, při výměně nástavců a také před čištěním.

Poznámka: *Zapněte režim TURBO jen krátce, při použití hnědých nástavců na těsto (6) režim TURBO se nesmí zapínat více než na 30 vteřin.*

Aby nedošlo k poškození potravin, nezkrýjte větrací otvory v tělese mixéru (5).

Po ukončení práce s mixérem vypněte ho převýšením přepínače (3) do polohy 0 a vyměňte vidiče přivodního kabelu z elektrického závrtu.

Sundete nástavce stisknutím tlačítka uvolnění nástavců (4) TURBO, tuto funkci lze použít při všechny rychlostech, kromě polohy 5.

Poznámka: *Sundávání nástavců je možné jenom po převedení přepínače (3) do polohy 0.*

Šíehaci metly

Používejte metly (1) ke šlehaní smetany, michání pláštěného těsta, krémů, majonézy, zeleninové pyré a nejrůznějších omáček.

Doporučené rychlostní režimy

Rychlosť	Operace
1	Michání suchých ingrediencí
2	Příprava omáček a zeleninového pyré
3	Hnědá těsta na piškoty a pudink
4	Používání při míchání cukru a másla (tuku) na těsto
5, TURBO	Šlehaní smetany, bílků nebo bílků se žlutou

PRAVIDLA UDŘÍZBY A SKLADOVÁNÍ

- Vypněte přístroj a vyměňte vidiče přivodního kabelu, zde nejposledněji poškozený. Pokud objevíte jakákoli poškození tělesa přístroje nebo přivodního kabelu, přístroj nepoužívejte.
- Nikdy neopracujte přístroj samostatně. Pokud objevíte závadu, obertejte se na autorizované servisní středisko.
- Kvůli bezpečnosti děti nemíchejte bez dohledu igelitové sáčky, používejte při běhání.
- Upozornění!** Nedorovujte dětem aby si hrály s igelitovými sáčky a balicí folií. Nebezpečí zadušení!
- Nedorovujte dětem aby si s přístrojem hrály.
- Tento spotřebič není určen pro používání dětí nebo osobami se sníženými schopnostmi, pokud objevíte podobnou situaci, nechte děti vypadnout z přístroje.
- Nikdy nepoužívejte těleso mixéru do vody nebo jakékoli tekutiny. Pokud při běhání do vody okamžitě vyměňte vidiče přivodního kabelu a teprve potom můžete vydát přístroj z vody. Pro kontrolu a opravu přístroje je třeba se obrátit na autorizované servisní středisko.
- Pravidelně kontrolejte přivodní kabel a vidiče přivodního kabelu, zde nejposledněji poškozený. Pokud objevíte jakákoli poškození tělesa přístroje nebo přivodního kabelu, přístroj nepoužívejte.
- Nikdy neopracujte přístroj samostatně. Pokud objevíte závadu, obertejte se na autorizované servisní středisko.
- Kvůli bezpečnosti děti nemíchejte bez dohledu igelitové sáčky, používejte při běhání.
- Upozornění!** Nedorovujte dětem aby si hrály s igelitovými sáčky a balicí folií. Nebezpečí zadušení!
- Nedorovujte dětem aby si s přístrojem hrály.
- Tento spotřebič není určen pouze pro používání dětí.

Technické parametry

Příkon: 230V ~ 50 Hz
Příkon: 250 W
Doba nefetrifitného provozu: 5 minut s přestávkou do 10 minut.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit charakteristiky přístrojů bez předchozího oznámení.

Skladuje přístroj mimo dosah dětí.

SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCOSTI!

Návod k použití
Pokud byl přístroj přepravován nebo skladován při nízké teplotě, je třeba nechat ho při pokojové teplotě na dobu nejméně 10 minut.

UPOZORNĚNÍ:
Doba nepřerušitého provozu mixéru je maximálně 5 minut s přestávkami nejméně 10 minut.

Vyměňte mixér z obalu.

Před prvním použitím umyjte šíehaci metly (1) a hnědá nástavce (6) vlahou vodou s přidáním neutrálního myčicího prostředku, opaltejte a vyměňte do obalu.

Těleso mixéru (5) užijte měkkým lehce navlhčeným hadříkem, pak vyměňte do obalu.

Nikdy neponářujte těleso mixéru (5) do jakékoli tekutiny ani nemýte ho pod proudem vody.

Před prvním zapnutím přístroje se převeděte, že provozní napětí přístroje odpovídá napětí v elektrické sítě.

Vložte šíehaci metly (1) nebo hnědá nástavce (6) do odpovídajících otvorů (7)

7

UKRAЇНСКА**MIKSER**

- v tělesu přístroje (5), tak aby se ozvalo klapnutí.
- Poznámky:**
- Nikdy nepoužívejte šíehaci metlu (1) spolu hnědácem nástavcem (6).
 - Při vkládání hnědácem nástavcem (6) se ujistěte, že nástavec s zarážkou je vložen do pravého otvoru (7), a nástavec bez zarážky do levého otvoru.
 - Než zapojíte vidiče přivodního kabelu do elektrické zásuvky ujistěte se, že přepínač (3) je v poloze 0.
 - Namontujte vodič nástavců ponorou do nádoby s potravinami a zapněte mixér.
 - Pomocí přepínače rychlostních režimů/zapínacího kruhu (4) zvolte požadovanou rychlosť.
 - Začněte míchat potraviny při nízké rychlosti otáčení nástavců aby nedošlo k roztrávání potravin. Po nějakou dobu můžete nastavit přepínačem (3) větší rychlosť otáčení nástavců.
 - Rychlosť otáčení nástavců lze zvýšit zařízením tláčítka (4) TURBO, tuto funkci lze použít při všechny rychlostech, kromě polohy 5.
 - Záchrana mixéru vodičem zásuvky a teplým vodičem zásuvky.
 - Mixér je nutné odpojit před použitím v těchto případech: pokud přístroj nepoužíváte, při výměně nástavců a také před čištěním.
 - Nikdy nedotýkejte tělesa přístroje nebo vidiče přivodního kabelu mokrýma rukama.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento uživatelský příručku a uschovejte ji pro pozdější použití jako zdroj potřebných informací.

- Před prvním zapnutím mixéru se převeděte, že napětí v elektrické sítě odpovídá provoznímu napětí přístroje.
- Nikdy nepoužívejte mixér k míchání nejdřív substancí.
- Nikdy nemíchejte/nelehejte horké potraviny ani neponořujte metly do vroucích tekutin.
- Mixér je nutné odpojit před použitím v těchto případech: pokud přístroj nepoužíváte, při výměně nástavců a také před čištěním.
- Nikdy nedotýkejte tělesa přístroje nebo vidiče přivodního kabelu mokrýma rukama.

Poznámka: *Zapněte režim TURBO jen krátce, při použití hnědých nástavců na těsto (6) režim TURBO se nesmí zapínat více než na 30 vteřin.*

Aby nedošlo k poškození potravin, nezkrýjte větrací otvory v tělese mixéru (5).

Po ukončení práce s mixérem vypněte ho převýšením přepínače (3) do polohy 0 a vyměňte vidiče přivodního kabelu z elektrického závrtu.

Sundete nástavce stisknutím tlačítka uvolnění nástavců (4) TURBO, tuto funkci lze použít při všechny rychlostech, kromě polohy 5.

Poznámka: *Sundávání nástavců je možné jenom po převedení přepínače (3) do polohy 0.*

Šíehaci metly

Používejte metly (1) ke šlehaní smetany, michání pláštěného těsta, krémů, majonézy, zeleninové pyré a nejrůznějších omáček.

Doporučené rychlostní režimy

Rychlosť	Operace
1	Michání suchých ingrediencí
2	Příprava omáček a zeleninového pyré
3	Hnědá těsta na piškoty a pudink
4	Používání při míchání cukru a másla (tuku) na těsto
5, TURBO	Šlehaní smetany, bílků nebo bílků se žlutou

PRAVIDLA UDŘÍZBY A SKLADOVÁNÍ

- Vypněte přístroj a vyměňte vidiče přivodního kabelu, zde nejposledněji poškozený. Pokud objevíte jakákoli poškození tělesa přístroje nebo přivodního kabelu, přístroj nepoužívejte.
- Nikdy neopracujte přístroj samostatně. Pokud objevíte závadu, obertejte se na autorizované servisní středisko.
- Kvůli bezpečnosti děti nemíchejte bez dohledu igelitové sáčky, používejte při běhání.
- Upozornění!** Nedorovujte dětem aby si hrály s igelitovými sáčky a balicí folií. Nebezpečí zadušení!
- Nedorovujte dětem aby si s přístrojem hrály.
- Tento spotřebič není určen pro používání dětí.

Technické parametry

Příkon: 230V ~ 50 Hz
Příkon: 250 W
Doba nefetrifitného provozu: 5 minut s přestávkou do 10 minut.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit charakteristiky přístrojů bez předchozího oznámení.

Skladuje přístroj mimo dosah dětí.

SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCOSTI!

Návod k použití
Pokud byl přístroj přepravován nebo skladován při nízké teplotě, je třeba nechat ho při pokojové teplotě na dobu nejméně 10 minut.

UPOZORNĚNÍ:
Doba nepřerušitého provozu mixéru je maximálně 5 minut s přestávkami nejméně 10 minut.

Vyměňte mixér z obalu.

Před prvním použitím umyjte šíehaci metly (1) a hnědá nástavce (6) vlahou vodou s přidáním neutrálního myčicího prostředku, opaltejte a vyměňte do obalu.

Těleso mixéru (5) užijte měkkým lehce navlhčeným hadříkem, pak vyměňte do obalu.

Nikdy neponářujte těleso mixéru (5) do jakékoli tekutiny ani nemýte ho pod proudem vody.

Před prvním zapnutím přístroje se převeděte, že provozní napětí přístroje odpovídá napětí v elektrické sítě.

Vložte šíehaci metly (1) nebo hnědá nástavce (6) do odpovídajících otvorů (7)

7

do odpovídajících otvorů (7)