

ČESKY

ROVNÁČ

- Desky pro usměrnění vlásů
- Displej
- Knoflík povýšení teploty
- Knoflík snížení teploty
- Vypínač (1/0)
- Páko s možností blokování

Pozor! Ne využívat ten přístroj nablízku nádrží, obsahujících vodu (vany, bazény atd.).

- Při použití přístroje v koupelně třeba vypínat přístroj od sítě za jeho provozování, a sice vytáhnu vidlice síťové šňůry ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí, dokonce a tehdy, když vybavení odpojené vypínačem;

- Pro dodatečné jištění účelné stanovit vybavení ochranného odpojení (RDS) s nominálním proudem přířazené, ne převyšujícím 30 mA, v napájecí obvod koupelně; při nastavení třeba obrátit se k odborníkovi;

Pozornost: Stavte přístroj na rovný, stálý i teplovzdušný povrch.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNÍSTNÍ OPATŘENÍ

Při použití elektrických spotřebičů, zejména za přítomnosti dětí, nutno následovat základním bezpečnostním opatřením, včetně následujících:

POZORNÉ PROČTĚTE VŠICHNI PŘEDPISY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE.

V zamezení rizika úhodu elektrickým proudem:

- Využívajte přístroje jenom do jeho přímého účelu, jak popsáno v instrukcích.
- Před spuštěním se přesvědčte, že napětí elektrické sítě odpovídá pracovnímu napětí zařízení.
- Nepoužívejte vybavení vně prostoru.
- Nikdy ne nenechávejte pracující přístroj bez dozoru.
- V provozu přístroje se doporučuje odvínut síťovou šňůru na vsí její délku.
- Vždy vyplňte přístroj ze sítě za použití i před čistěním. Vytahuj síťovou linku ze zásuvky, ne natahujte za něj, Ne berťe za vidlice síťové linky mokrými rukama.
- Ne spusťte přístroj v místech, kde rozprašují aerosol nebo používají se hofňave kapaliny.
- Nepoužívejte vybavení pro ukládání syntetických paruk.
- Ne stavte vybavení na měkký povrch (na postele nebo divan), ne prostírejte jeho během práce.
- Nepoužívejte vybavení, pokud vy jste v ospalém stavu.
- Nepoužívejte přístroj během přijetí koupelě.
- Ne ponořujte vybavení do vody nebo jiné kapaliny.
- Ne pokládejte je n chovějte přístroj v místě, odkud no může spadnout do vany nebo umyvadla, naplněných vodou.
- Pokud přístroj upadnú ve vodu, bez meškání vytáhněte síťovou vidlici ze zásuvky, jen nato vybavení je k dostání z vody.
- Ne dovolujte děti využívat přístroj jako hračku.

- Budte zejména pozorný, kdy vybavení využívají děti nebo šňůry, pokud opto zomešňují možnosti. Využití vybavení je povoleno děti jenom v tom případě, pokud jim dané vyhovočí i jasný jim předpisy o bezpečném používání přístroj i těch nebezpečích, které může vznikat při jeho nesprávném používání.
- Dříve než dotýkat se kovových dílů přístroje dejte jim vychladnout.
- Vyhýbejte kontaktů teplych povrchů přístroje s tvář, krkem i jinými částí těla.
- Dejte pozor! Pracovní plocha zůstává horká nějakou dobu za odpojení přístroje od sítě.
- Ne pokládejte přístroj na cihly k teplu povrchu, prozatím on ne vytvádné.
- Držte síťovou šňůru v dálce od teplych povrchů.
- Diskontinuálně kontrolujte celistvost síťové šňůry.
- Nesmi se využívat vybavení při poškození síťové vidlice nebo šňůry, pokud opto vunechává, a také za jeho pádu ve vodu.
- Ze všechny dotazy oprav obračejte se v autorizované servisní středisko.
- Dříve než uklidit přístroj, určte dejte mu vychladnout i nikdy ne ověřte kolem něho linku.
- Chraňte vybavení v suchém chladným místě, nepřiprůstném pro děti.

- Čištění i obsluha**
- Před čistěním odpojte vybavení od sítě i dejte mu plně vychladnout.
- Nesmi se ponořovat vybavení ve vodu nebo další kapaliny.
- Prošlápte těleso vybavení měkkou vln-hračkou.
- Nesmi se využívat do leštění vybavení brusícími mycími prostředky i rozpouštědla.

- USHOVÁNÍ**
- Pokud vybavení ne používá se, vždy vytáhněte síťovou vidlici ze zásuvky.
- Předtím jak uklidit vybavení na uschování, dejte mu plně vychladnout.
- Stisknete desky a zafixuje, ustavv fixátor desek (6) v polohu ☑.
- Ne oviňte síťovou šňůru kolem korpusu vybavení, protože to je může přivést k její poškození.
- Chraňte přístroj v chladným, suchém místě, ne přístupném pro děti.

- Komplet dokávký**
- Usměrňovač – 1 k.
- Instrukce – 1 k.

Technické charakteristiky
Napětí napájení: 220-240 V – 50/60 Hz
Spotřeba: 21 W

Výrobce si vyhrazuje právo změnit charakteristiku přístrojů bez předchozího upozornění.

Životnost přístroje - 5 roky

Záruka
Podrobné záruční podmínky poskytnete prodejce přístroje. Při uplatňování nároku během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

- Před použitím**
- Vyndejte vybavení z baljezac.
- Před prvním zapnutím se přesvědčte, že provozní napětí přístroje odpovídá napětí elektrické sítě.

CE Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanovenou direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkonapětových přístrojích.

CE Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanovenou direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkonapětových přístrojích.

УКРАЇНСЬКИЙ

ВИПРЯМЛЯЧ

ОПИС

- Пластини для розпрямлення волосся
- Дисплеї
- Кнопка збільшення температури
- Кнопка зменшення температури
- Вимикач (1/0)
- Блокування ручки

Увага! Не використовувати цей прилад поблизу від електрики, що містить воду (ванна, басейн тощо).

- Використовуючи прилад у ванній кімнаті, слід відключати прилад від мережі після його експлуатації, а саме від'єднавши вилку мережного шнура від розетки, оскільки близькість води становить небезпеку, навіть коли пристрій вимкнений вимикачем;
- Для додаткового захисту доцільно встановити пристрій захисного відключення (ЗВХ) з номінальним струмом спрацювання, що не перевищує 30 mA, в коло живлення ванної кімнати; при встановленні слід звернутися до фахівця;

Увага: Ставте прилад на рівню, стійку та термостійку поверхню.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЗОХОДИ

Використовуючи електроприлад, особливо в присутності дітей, необхідно дотримуватися основних застережних заходів, включаючи наступні:

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ.

Для запобігання ризику ураження електричним струмом:

- Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як описано в інструкції.
- Перед ввімкненням переконайтеся, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Не використовуйте пристрій поза призначенням.
- Ніколи не залишайте працюючий прилад без нагляду.
- Експлуатуючи прилад, рекомендується розмотати мережний шнур на всю його довжину.
- Завжди від'єднуйте прилад від мережі після використання і перед чистінням.
- Вимикачи мережний дріт з розетки, не тягніть за нього. Не беріть за вилку мережного дроту мокрими руками.
- Не вимикайте прилад в місцях, де розміщуються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Не користуйтеся пристроєм для укладання синтетичних перук.
- Не розташовуйте пристрій на м'якій поверхні (на ліжку або дивані), не накривайте його під час роботи.
- Не використовуйте пристрій, якщо ви знаходитесь у сонному стані.
- Не використовуйте пристрій під час прийняття ванни.
- Не розкривайте пристрій у воду або іншу рідину.
- Не кладіть та не зберігайте пристрій у місцях, звідки він може впасти у воду чи раковину, наповнену водою.
- Якщо пристрій впау у воду, негайно вийдіть мережну вилку з розетки, тільки після цього можна дістати прилад з води.
- Не дозволяйте дітям використовувати прилад в якості іграшки.

- Будьте особливо уважними, коли пристроєм користуються діти або люди з обмеженими можливостями. Використання пристрою дозволяється дітям тільки в тому випадку, якщо особаю, яка відповідає за їх безпеку, ім надані відповідні та зрозумілі для них інструкції щодо безпечного користування приладом і тих небезпек, які можуть виникти в разі його неправильного використання.
- Будьте обережними! Поверхня залишається гарячою деякий час після відключення приладу від мережі.
- Не кладіть прилад на чутливі до тепла поверхні, поки він не охолоне.
- Тримайте мережний шнур подаль від гарячих поверхонь.
- Періодично перевіряйте цілісність мережного шнура.
- Заборонється використовувати пристрій в разі пошкодження мережної вилки або шнура, якщо він працює з перебігом, а також після його падіння у воду. З усіх питань ремонту звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Перш ніж прибрати пристрій, обов'язково дайте йому охолонути та ніколи не обмотуйте навколо нього дрот.
- Зберігайте пристрій в сухому, прохолодному місці, недоступному для дітей.

- Уникайте дотику гарячих поверхонь пристрою з обличчям, шиєю та іншими частинами тіла.
- Будьте обережними! Робоча поверхня залишається гарячою деякий час після відключення приладу від мережі.
- Не кладіть прилад на чутливі до тепла поверхні, поки він не охолоне.
- Тримайте мережний шнур подаль від гарячих поверхонь.
- Періодично перевіряйте цілісність мережного шнура.
- Заборонється використовувати пристрій в разі пошкодження мережної вилки або шнура, якщо він працює з перебігом, а також після його падіння у воду. З усіх питань ремонту звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Перш ніж прибрати пристрій, обов'язково дайте йому охолонути та ніколи не обмотуйте навколо нього дрот.
- Зберігайте пристрій в сухому, прохолодному місці, недоступному для дітей.

Комплекст поставки
Випрямляч – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.

- Технічні характеристики**
- Напруга живлення: 220-240 В – 50/60 Гц
- Споживана потужність: 21 Вт
- Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладів без попереднього повідомлення.*

Термін служби приладу - 5 років

Гарантія
Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'являти чек або квитанцію про покупку.

ПРИСТІЙ ПРИЗНАЧЕННЯ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Перед використанням

- Дістаньте пристрій з упаковки.
- Перед першим використанням переконайтеся, що робоча напруга приладу відповідає напрузі електромережі.

Примітка: При першому використанні можлива поява запаху від нагрівального елемента, що допустимо.

БЕЛАРУСКИ

ВЫПРЯМЛЯЛЬНИК

АПІСАННЕ

- Пласціны для распрас্তвання валасоў
- Дысплей
- Кнопка павялічэння тэмпературы
- Кнопка павмяншэння тэмпературы
- Выключальнік (1/0)
- Ручка з магчымым блакаваннем

Увага! Не выкарыстоўвайце гэты прыбор зблізу від электрыкі, якая змяшчае вадку (ванна, басейн і г.д.).

- Пры выкарыстанні прыбора ў ваннай каюці варта адключачь прыбор ад сеткі пасля яго эксплуатацыі, а менавіта адлучыць вилку сеткавага шнура ад разетки, бо блізкасць вадзы ўвільне небяспечку, нават калі прылада выключана выключальнікам;
- Для дадатковай абароны мэтазгодна ўсталяваць прыладу ахоўнага адключэння (ПАА) з намінальным токам спрацоўвання, не перавышаючым 30 ма, у ланцуг сілкавання ваннага пакоя; пры усталяўцы трэба зваручацца да адмыслоўца;

Увага: Стаўце прыбор на роўную, устойлівую і тэрмаўстойлівую паверхню.

ВАЖНЫЯ МЕРЫ ЗАЦЬРАРОГ

Пры выкарыстанні электрапрыбораў, асабліва ў прысутнасці дзяцей, неабходна вынікаць асцярожна мерам засцэрог, уключаючы наступныя:

УВАЖЛІВА ПРАЧЫТАЙТЕ УСЕ ІНСТРУКЦЫІ ПЕРАД ВЫКАРЫСТАННЕМ ПРЫБОРА.

Уважэнне рызыкі паразы электрычным токам:

Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яе прамым прызначэнні, як апісана ў інструкцыі.

- Перад уключэннем пераканацеся, што напруга электрычнай сеткі адпавядае працоўнай напрузе прыладу.
- Не выкарыстоўвайце прыладу па-за павяшчэннямі.
- Ніколі не пакідайце працуючы прыбор без нагляду.
- Пры эксплуатацыі прыбора рэкамендуецца разматыць сеткавы шнур на ўсю яго даўжыню.
- Заўсёды адключайце прыбор ад сеткі пасля выкарыстання і перад чыстай. Вымаючы сеткавы прывад з разетки, не цягніце за яго. Не бярэцеся за вилку сеткавага прывада мокрымі рукамі.
- Потім плавным рухам перасувайце втырмілч, адвадзе пасма до канца волосся.
- Після цього пераходзьце до выпрямлення наступнаго пасма.
- Унікайце дотыку гарячых паверхонь прыстрою з обличчям, шиєю та іншымі частынамі тіла.
- Після використання пристрою встановіть перемикач (5) в положення «0/вимкнено», не тягніть його вилку мережного дроту мокрими руками.
- Не вимикайте прилад в місцях, де розміщуються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Не користуйтеся пристроєм для укладання синтетичних парук.
- Не розташовуйте пристрій на м'якій поверхні (на ліжку чи канапі), не накривайте його під час роботи.
- Не використовуйте пристрій, якщо ви знаходитесь у сонному стані.
- Не використовуйте цей прибор під час прийняття ванни.
- Не розкривайте приладу у воду чи іншу аадасу.
- Не кладіть і не заховайте приладу у місцях, де яна можа заваліцца у ванну ці раковину, наповнену водою.
- Калі прылада заваліцца у вадку, неадкладна вийдіть сеткавую вилку з разетки, тільки після гэтага можна дастаць прыбор з вадзы.
- Не дазваляйце дзецям выкарыстоўваць прыбор у якасці іграк.
- Будзьце асабліва уважлівыя, калі прыладай карыстаюцца дзеці ці людзі з абмежаванымі магчымасцямі. Выкарыстанне прылады дазваляецца дзецям толькі ў тым выпадку, калі людзям, якія адказваюць за іх бяспеку, ім дадзены адпаведныя і зразумелыя ім інструкцыі аб прызначэнні карыстанне прыбора і тых небяспек, якія могуць з'явіцца пры яго неправільным карыстанні.
- Перш чым дэканраваць металічныя частак прыбора дайце ім астыць.
- Пазбягайце судытка гарачых паверхняў прылады з тварам, шыяй і іншымі часткамі цела.
- Будзьце асцярожныя! Працоўная паверхня застаецца гарачай некаторы час пасля адключэння прыбора ад сеткі.
- Не кладзіце прыбор на адчувальныя да цяпла паверхні, пакуль ён не астыць.
- Трымаце сеткавы шнур удалены ад гарячых паверхняў.
- Перыядычна правярайце ціласнасць сеткавага шнура.
- Забараняецца выкарыстоўваць прыладу пры пашкоджэнні сеткавай вилкі ці шнура, калі яна паддаеця з перабіом, а таксама пасля яе падзення ў вадку. Па ўсіх пытаннях рамонту звяртаеіцца ў аўтарызаваны сервісны цэнтр.
- Перш чым прыбраць прыбор, абавязкова дайте яму астыць і ніколі не абмотайце вадкі яго прывад.
- Захоўвайце прыладу ў сухім прахаладным месцы, недаступным для дзяцей.

- Чыстка і догляд**
- Перад чышчэннем від'єднайце прыстй від мэрокі та дайте яому поўнаста охолонуці.
- Забароняецца занурюваць прыстй у вадку або іншыя рідыны.
- Праірайце корпус прыстрою м'якою, валоронята шваброю.
- Забароняецца выкарыстоўваці для чышчэння прыстрою абразывныя мыльныя сродкі і расітваральныкі.

ЗАХОУВАННЕ

- Калі прылада не выкарыстоўваецца, заўсёды вымайдзі сеткавую вилку з разетки.
- Перад тым як прыбраць прыладу на захоўванне, дайце ёй цалкам астыць.
- Сціснціце пласціны і зафіксуеце іх, усталяваўчы фіксатар пласцін (6) у становішча ☑.
- Не намотайце сеткавы шнур на корпус прылады, бо гэты можа прывесці да яе пошкоджэння.
- Захоўваце прыбор у прахаладным, сухім месцы, не даступным для дзяцей.

Комплекст паставы
Випрямляльнік – 1 шт.
Інструкцыя – 1 шт.

Тэхнічныя характарыстыкі
Напруга сілкавання: 220-240 В – 50/60 Гц
Спажывана магчуннасць: 21 Вт

Вытворца пакідае за сабой права змяняць характарыстыкі прыбораў без папярэдняга паведамлення.

Тэрмін службы прыбора - 5 гады

Гарантыя
Падрабязнае апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання могуць быць атрыманы ў тако дйлера, у якога была куплена тэмка. Пры звароце за гарантыянным абслугоўваннем абавязкова павінна быць прад'яўлена купчая альбо квітанцыя аб аплаце.

ПРЫЛАДА ПРЫЗНАЧЕНА ТОЛЬКІ ДЛЯ ХАТНЯГА ВЫКАРЫСТАННЯ.

Перад выкарыстаннем

- Вымайдзі прыладу з пакавання.
- Перад першым уключэннем пераканацеся, што працоўная напруга прыбора адпавядае напрузе электрасеткі.

Нататка: Пры першым выкарыстанні магчыма з'яўленне паху ад нагрэвальнага элемента, гэта дапушчальна.

ЎЗБЕК

SOCHLARNI TO'G'RILASH UCHUN MOSLAMA

- ТА'РИФИ**
- Sochlarni to'g'rilash uchun plastinalar
 - Display
 - Buyum haroratini oshirish tugmasi
 - Buyum haroratini kamaytirish tugmasi
 - Yoqish/o'chirish tugmasi (1/0)
 - Dastagi berkitish imkoniyatini beradi

Diqqat! Ushbu buyumdan ichida suv bo'lgan idishlar va havzalar (vanna, hovuz va kokazo) yonida foydalanmang.

Vanna xonasida buyumdan foydalananda buyumni ishlatishtan keyin uni tarmoqdan o'chirish kerak, ya'ni tarmoq simining vilkasini rozetkadan ajratish lozim, chunki hatto buyum o'chirish tugmasi bilan o'chirilganda ham suv yaqinligi o'ta xavfli bo'ladi;

- Buyumni xonasida foydalananda o'chirish kerak, ya'ni tarmoq simining vilkasini rozetkadan ajratish lozim, chunki hatto buyum o'chirish tugmasi bilan o'chirilganda ham suv yaqinligi o'ta xavfli bo'ladi;
- Qo'shimcha himoyalash uchun vanna xonasining ta'minat zarifiga 30 mA dan oshmaydigan nominal ishlab ketish toki bo'lgan himoya o'chirish moslamasini (HOM) o'rnatish kerak; uni o'rnatish uchun mutaxassisga murojaat qilish lozim;

Diqqat! Buyumni tekis, barqaror va issiqqa chidamli bo'lgan yuzaning ustiga qo'ying.

MUHIH EHTIYOT CHORALARI
Elektr asboblardan foydalanishda, ayniqsa bolalar hokzo bo'lganda, asosiy ehtiyot choralariga amal qilish lozim, shu jumladan quyidagi ehtiyot choralar:

BUYUMDAN FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA YO'RIQNOMALARDANI DIQQAT BILAN O'QIB CHIQING.

Elektr toki bilan shikastlanish xavfiga yo'l qoymaslik uchun:

- Buyumdan faqat uning bevosita maqsadiga muvofiq foydalaning, yo'riqnomada tavsiflangan kabi.
- Buyumni yoqishdan avval elektr tarmoqning kuchlanishi buyumning ish kuchlanishiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
- Buyumdan xonalardan tashqarida foydalanmang.
- Hech qachon ishlatyolgan buyumni qarovsiz qoldirmang.
- Buyumdan foydalanish paytida tarmoq simini butun uzunasiga yozib ishlatisht tavsiya etiladi.
- Doimo buyumni foydalanishdan keyin va tozalashdan avval tarmoqdan o'chirib qo'ying. Tarmoq simini rozetkadan olib qo'yganda, uni tortmang, balki vilkani ushlab turing. Tarmoq simining vilkasidan mos qo'lingiz bilan ushlangang.
- Buyumni aerozollar purkaligandan yoki oson yonuvchan suyuqliklar ishlatisladigan joylarda uxatmang.
- Mullaqo nam sochlarni yoki sintetik yasama sochlarni o'g'rilash uchun buyumdan foydalanmang.
- Buyumi uning ishlagan paytida issiqqa sezgir yuzalarning ustiga, yumshoq yuzaga (karavat, divan va kokazalarga) qo'ymang, uning ustini yopmang.
- Uxlab qo'lishga yaqin holda bo'tsangiz, buyumfoydalanmang.
- Vannani qabul qilish paytida ichidagi foydalanmang.
- Buyumni suvga yoki boshqa suyuqlikga botirmang.
- Buyumni u suvo to'dirligan vannaga yoki boshqa idishga tushib ketishi mumkin bo'lgan joyga qo'yung va shunday joyda saqlamang.
- Buyumni tozalash uchun abraziv uyush vositalardan va erituvchilardan foydalanish taqiqlanadi.

Ehtiyot bo'ling! Ish yuzasi buyumning tarmoqdan o'chirilgandan keyin ma'lum vaqt davomida issiq bo'lib qolaveradi.

Eslatma:
- Sochlarni to'g'rilash moslamasi 60 minut davomida uzukless ishtalgandan keyin, ushbu divan va kokazalarga) qo'ymang, uning ustini yopmang.

- Tozalash va parvarish qilish**
- Tozalashdan avval buyumni tarmoqdan o'chirng va uning toli sovishini kutib turing.
- Buyumni suvga yoki boshqa suyuqliklarga botirish taqiqlanadi.
- Buyumning korpusini yumshoq, salgina nam mat o bilan arting.
- Buyumni tozalash uchun abraziv uyush vositalardan va erituvchilardan foydalanish taqiqlanadi.

SAQLASH

- Agar buyum ishlatislmaydigan bo'lsa, doimo tarmoq vilkasini rozetkadan chiqarib oling.
- Buyumni saqlash uchun olib qo'yishdan avval uning to'liq sovishini kutib turing.
- Sojmitte plastinani i zafiksiruyte ix, ustanoviv fiksatort plastini (6) v polojeniye ☑.
- Tarmoq simini buyumning korpusiga o'rnamang, chunki bu uning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- Buyumni saqlang, quruq, bolalar yeta olmaydigan joyda saqlang.

Etказib berish to'plami
Sochlarni to'g'rilash moslamasi – 1 dona
Yo'riqnoma – 1 dona

Teknix xususiyatlari
Elektr ta'minat kuchlanishi: 220-240 V – 50/60 Hz
Iste'mol quvvati: 21 W

Ишлаб чиқарувчи жиҳоз хуСУСУЙТАРЛАРИ ОЛДИНДАН МАЪЛУМ ҚИЛМАСДАН УЗАРТИРИШ ХУҚУҚИНИ СЌЗГАЧ ҚОЛДИ.

Жиҳознинг ишлаш - 5 йилдан

Кафолат шартлари
Ушбу жиҳозга кафолат бериш масаласида худудий дилер ёки ушбу жиҳоз харид қилганинг компанияга мурожаат қилинг. Касса чеки ёки харидни тасдиқловчи бошқа бир маълумий ҳужжат кафолат ҳамаини соғди ташрти ҳисобланади.

Ушбу жиҳоз 89/336/ЕЕС Қўрсатмаси асосида белгиланган ва Қувват қучици Белгиланган Қўрсатма (73/23/ЕОҚ) айтилган ЯХС талабларига мувофиқ явлади.

Фойдаланиш аввал

- Buyumni o'rnamdan chiqarib oling.
- Buyumni tozalash uchun abraziv uyush kuchlanishiga elekt tarmoqning kuchlanishiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.

VITEK

АУДИО-ВИДЕО И

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-2308

Hair straightener

Випрямитель

Eslatma: Buyumni uning ishlagan paytida issiqqa sezgir yuzalarning ustiga, yumshoq yuzaga (karavat, divan va kokazalarga) qo'ymang, uning ustini yopmang.

- Tarmoq simining vilkasini rozetkaga kiting.
- Yoqish