



ENGLISH

CURLING TONGS

DESCRIPTION

- Thermo isolated tip
- Working surface
- Clip
- Lever
- Power indicator
- Operating mode switch (0/1/2)
- Support

Attention! Do not use this appliance near by reservoirs filled with water (for instance, bathtub, swimming pool, etc.)

Curling hair

- Install the appliance on support (7).

Notice: Do not place the appliance on soft surfaces (for instance, on bed, sofa, etc.). Do not cover it.

- When using inside a bathroom, always disconnect the appliance from wall outlet after usage; in particular, unplug power cord from wall outlet, as proximity to water is dangerous even if the appliance is switched off.
- For additional protection, it is recommended to install residual current device (RCD) with rated operating current no higher than 30 mA into power supply circuit of your bathroom. Apply to competent specialist for installation.

Important safety measures

When using electric devices, especially in presence of children, follow the basic safety measures including the following: **Read all operating instructions before using the hair dryer.**

In order to avoid risk of electric shock:

- Before switching on, make sure power supply voltage meets operating voltage of the appliance.
- Disconnect the appliance from power supply line each time after usage and before cleaning. Do not pull power cord to unplug it. Do not take power cord plug with wet hands.
- Set switch (6) into position "0/OFF" after usage, at this indicator (5) is turned off. Unplug power cord from wall outlet. Leave the appliance to cool down.

Notice: Appearance of unpleasant smell coming from heating element is normal during the first usage.

Notice: Do switch the appliance off and disconnect it from power supply when not in use. Do not leave switched on appliance unattended.

Cleaning and maintenance

- Disconnect the appliance from power supply and leave it to cool down before cleaning.
- It is forbidden to immerse the appliance into water or any other liquids.
- Wipe appliance housing with soft damp cloth.
- It is forbidden to use abrasive detergents and solvent for cleaning the appliance.

Storage

- Unplug from wall outlet when not in use.
- The appliance should be cooled down completely before storing it.
- Do not wind power cord round appliance housing as doing so may cause cord's malfunction.
- Store at cool dry places inaccessible by children.

Delivery set

Electric curling irons – 1 piece

Operating manual – 1 piece

Specifications

Supply voltage: 220-240 V ~ 50 Hz

Consumed power: 13 W

The manufacturer reserves the right to change the device's characteristics without prior notice.

Service life of the unit - 5 years

GUARANTEE

Detailed regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

CE

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GE-BRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET.

This appliance is intended for house-hold purposes only.

Before operation

- Unpack the appliance.
- Before switching on, make sure power supply voltage meets operating voltage of the appliance.

Notice: Hair should be clean and dry to achieve better results of straightening or curling.

Attention! Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von Wasser gefüllten Becken (Waschbecken, Badewanne, Wasserbecken usw.) zu nutzen.

Curling hair

- Install the appliance on support (7).

Notice: Do not place the appliance on soft surfaces (for instance, on bed, sofa, etc.). Do not cover it.

- Wenn Sie das Gerät im Badzimmer, schalten Sie das Gerät nach der Nutzung vom Stromstecker ab und zwar, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus dem Steckdose, weil es in der Nähe von Wasser sehr gefährlich ist, bis der Haarrocken mittels Schalters ausgeschaltet wird;

Achtung! Es ist nicht gestattet, das Gerät auf weichen Oberflächen (Bett, Sofa usw.) zu legen.

Anmerkung: Um den besseren Effekt des Haarglättens/Ondulierens zu erzielen, sollen diese sauber und trocken sein.

Ondulieren

- Stellen Sie das Gerät auf den Standfuß (7).

Attention! Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von Wasser gefüllten Becken (Waschbecken, Badewanne, Wasserbecken usw.) zu nutzen.

- Während der Nutzung des Geräts im Badzimmer, schalten Sie das Gerät nach der Nutzung vom Stromstecker ab und zwar, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus dem Steckdose, weil es in der Nähe von Wasser sehr gefährlich ist, bis der Haarrocken mittels Schalters ausgeschaltet wird;

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch der elektrischen Geräte sind wichtige Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, unter anderem:

VOR DER NUTZUNG DES HAARTROCKNERS LEBEN SIE AUF MERKSAM DIESE BE-DIENUNGSANLEITUNG.

In order to avoid risk of electric shock:

- Before switching on, make sure power supply voltage meets operating voltage of the appliance.
- Disconnect the appliance from power supply line each time after usage and before cleaning. Do not pull power cord to unplug it. Do not take power cord plug with wet hands.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergrößern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzstekker zu ziehen.

Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Nutzung des Geräts, wenn Sie das Netzstekker aus dem Netzsteckdose ziehen.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

