

ENGLISH

MEN SHAVER

- Description**
1. Protection cap
 2. with net
 3. Inner cutting blocks
 4. Outer shaving block release buttons
 5. «ON/OFF» power switch
 6. Charging indicator
 7. Trimmer lever
 8. Power supply jack
 9. Net adapter
 10. Pouch
 11. Cleaning brush
 12. Exchangeable shaving nets

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read these instructions carefully. Keep these instructions for future reference. Use the unit only for intended purposes, as described in these instructions. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- While connecting the net adapter to the mains, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage specified on the adapter body.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Switch off the shaver during pauses in operation or when you do not use it.
- Do not use the unit if the net adapter, the power cord or the plug of the net adapter are damaged. Do not repair the unit by yourself; always apply to the authorized service center.
- Do not charge the unit in places with high moisture and temperature. Charge the accumulator at the temperature from 0° C to 35° C.
- To charge the shaver use only the charger supplied with the unit.
- Do not place the net adapter cord near hot surfaces or open flame.
- Never immerse the net adapter and the power cord into water or other liquids.
- Do not press on outer shaving nets to avoid their damage.
- Outer shaving nets of shaving system are very thin, while mishandling them can be damaged easily. To avoid injury do not use the shaver with damaged outer shaver nets or inner shaving blocks.
- Wash the shaver under running water, do not use hot or salted water. Never use abrasives or solvents.
- Do not immerse the shaver into water for a long time.
- Do not open the unit body to avoid damage of unit waterproofness.
- Do not allow children to use the unit as a toy. Keep the unit away from children.
- For children safety do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags and film. **Danger of suffocation!**

This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary instructions by a person who is responsible for their safety on safety measures and information about danger that can be caused by improper usage of the unit.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

USING OF ELECTRIC SHAVER

Note: In case of unit transportation or storage at low temperature it is necessary to keep it for at least two hours at room temperature before switching on.

Charging of the accumulator

Full charging of the accumulator is enough approximately for 40 minutes of continuous operation.

- Plug the net adapter (9) into the power jack (8) and connect the net adapter to the mains, the charging indicator (6) will light up.
- Full charging of the accumulator takes 5 hours.
- After 5 hours unplug the net adapter (9) and detach the net adapter (9) from the unit.

Note:

- **Recharge the accumulator only after its full discharging.**
- **Charge the accumulator at the temperature from 0° C to 35° C.**
- **Do not leave the unit plugged in for more than 24 hours.**

Shaving

You can have better shaving results if your skin is dry. Your skin may need 2-3 weeks to get used to this shaving system.

- Remove the protection cap (1).
- Switch on the shaver setting the switch (5) to the «ON» position.
- Touching the skin slightly, move the shaver back and forth and rotationally.
- After shaving switch off the unit by setting the power switch to the «OFF» position, close the shaving nets with the protection cap (1) and take the shaver away for storage.

Using the trimmer

The trimmer is intended for trimming sideburns and moustaches.

- Push the trimmer lever (7) upwards.
- Set the switch (5) to the «ON» position to switch on the shaver.
- Place the trimmer under the angle to your skin and move it gradually downwards to trim moustaches or sideburns.
- Switch off the shaver by setting the switch to the «OFF» position and push the trimmer lever (7) downwards.

CLEANING AND CARE

Regular cleaning helps to maintain the shaver in good condition, save its working ability and prevent occurrence of unpleasant odors and growth of bacteria

Dry cleaning

- Push the release buttons (4) and remove the outer block with shaving nets (2).
- Clean the outer shaving block (2) from inside and outside and inner cutting blocks (3) using the cleaning brush (11).
- Install the outer block (2) to its place till the clamps of release buttons (4) click, close it with the protection cap (1) and take the shaver away for storage.

Wet cleaning

Important! Before wet cleaning unplug the unit! and detach the net adapter (9) from it.

- Without removing of outer block (2), apply some soft soap and water on the nets.
- Switch on the shaver for 10-20 seconds, then switch it off.
- Remove the outer block (2) by pushing the release buttons (4) and rinse with running water.
- Rinse the inner cutting blocks (3) with running water with the shaver being placed horizontally.
- Dry the shaver and the outer block (2) thoroughly.

Note: Do not use towel or cloth to dry the unit. This can damage the blocks (2, 3).

- After complete dry close the shaving block (2), put the protection cap (1) on it and take the shaver away for storage.

Trimmer

Clean the trimmer after every use.

- Switch off the electric shaver.
- Clean the trimmer with the cleaning brush (11).

- Every two months grease the trimmer with a drop of oil for sewing machines or hair trimmers.

Replacement of shaving nets

- Do not use the unit if the shaving nets (2) are damaged, replace them.
- Press the buttons (4) and remove the outer block (2).
- Remove the shaving nets from the inner side of the block (2). To do it you need to detach the nets edges from the shaving block body with a small sharp object (for example small flat screwdriver).
- Install new shaving nets (12) from the inner side of the shaving block (2). Make sure that the nets are fixed at all sides.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags and film. **Danger of suffocation!**

This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary instructions by a person who is responsible for their safety on safety measures and information about danger that can be caused by improper usage of the unit.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

USING OF ELECTRIC SHAVER

Note: In case of unit transportation or storage at low temperature it is necessary to keep it for at least two hours at room temperature before switching on.

Charging of the accumulator

Full charging of the accumulator is enough approximately for 40 minutes of continuous operation.

- Plug the net adapter (9) into the power jack (8) and connect the net adapter to the mains, the charging indicator (6) will light up.
- Full charging of the accumulator takes 5 hours.
- After 5 hours unplug the net adapter (9) and detach the net adapter (9) from the unit.

Note:

- **Recharge the accumulator only after its full discharging.**
- **Charge the accumulator at the temperature from 0° C to 35° C.**
- **Do not leave the unit plugged in for more than 24 hours.**

Shaving

You can have better shaving results if your skin is dry. Your skin may need 2-3 weeks to get used to this shaving system.

- Remove the protection cap (1).
- Switch on the shaver setting the switch (5) to the «ON» position.
- Touching the skin slightly, move the shaver back and forth and rotationally.
- After shaving switch off the unit by setting the power switch to the «OFF» position, close the shaving nets with the protection cap (1) and take the shaver away for storage.

Using the trimmer

The trimmer is intended for trimming sideburns and moustaches.

Elektorasierer Beschreibung

1. Schutzkappe
2. Außenscheineinheit mit Netzen
3. Innere Schneineinheiten
4. Fixierungstasten der äußeren Einheit
5. Netzschalter „ON/OFF“
6. Ladestandskontrollleuchte
7. Hebel des Trimmers
8. Netzkabelanschluss
9. Adapter
10. Feistebürste
11. Reinigungsbürste
12. Wechselbare Rasiernetze

SICHERHEITSSOHNÄHMEN

Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für weitere Referenz auf. Nutzen Sie das Gerät nur bestimmungsge- mäÙ, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Nicht ordnungsgemäÙe Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen und materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.

- Beim Anschalten des Adapters an die Steckdose vergewissern Sie sich, dass die Spannung des Adapters mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Schalten Sie den Rasierer aus während der Betriebspausen oder wenn Sie ihn nicht nutzen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn Adapter, Netzkabel oder Netzecken beschädigt sind. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Um das Gerät zu reparieren, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
- Laden Sie nie das Gerät in den Räumen mit erhöhter Feuchtigkeit und Temperatur auf. Laden Sie den Akkumulator bei der Temperatur von 0° C bis 35° C auf.
- Für die Nachladung des Rasierers benutzen Sie nur das Ladegerät, das zum Lieferumfang gehört.
- Legen Sie nie das Kabel des Adapters neben den heißen Oberflächen oder neben dem offenen Feuer.
- Tauchen Sie nie den Adapter und das Netzkabel des Adapters ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie nie das salzige oder aufgekochte Wasser dazu, um das Gerät zu reinigen, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
- Äußere Schneitzeste des Rasiersystems sind sehr dünn und sind bei der nicht ordnungsgemäÙen Nutzung leicht, zu beschädigen. Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie nie den Rasierer mit beschädigten äußeren Schneitzesten oder inneren Schneineinheiten.
- Waschen Sie den Rasierer mit Leitungswasser. Verwenden Sie nie das salzige oder aufgekochte Wasser dazu. Es ist nicht gestattet, Abstrahmittel oder Lösungsmittel zu benutzen.
- Lassen Sie den Rasierer im Wasser lange Zeit nicht stehen.
- Es ist nicht gestattet, den Rasierer selbständig zu reparieren, dabei wird die Wasserdichte verletzt.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als Spielzeug zu geben, bewahren Sie das Gerät in einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.
- **Achtung!** Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Folien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**
- Die Kinder und anderen und behinderten Personen nicht genutzt werden, außer wenn die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, ihnen entsprechende und verständliche Anweisungen und Informationen des Geräts und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gibt.

Wichtig! Vor der Naßreinigung ziehen Sie den Netzstecker des Adapters (9) aus der Steckdose aus und trennen Sie den Adapter (9) vom Gerät ab.

- Schließen Sie ein bißchen Schmierseife und Wasser auf die Netze, nehmen Sie die Außenscheineinheit (2) dabei nicht ab.
- Schalten Sie den Rasierer für 10-20 Sekunde ein, dann schalten Sie ihn aus.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen Sie die Außenscheineinheit mit Netz ab (2), spülen Sie sie mit Leitungswasser ab.
- Spülen Sie die inneren Schneineinheiten (3) mit Leitungswasser ab, halten Sie dabei den Rasierer horizontal.
- Trocknen Sie den Rasierer und die Außenscheineinheit sorgfältig.
- **Anmerkung:** Benutzen Sie nie Handtuch oder Tuch für Trocknen des Geräts. Das kann die Einheiten (2, 3) beschädigen.
- Nach dem vollen Trocknen schließen Sie die Außenscheineinheit (2) wieder an.
- Drücken Sie die Fixierungstasten (4) und nehmen

ČESKÝ

HO LICÍ STROJEK

Popis

- Ochranné víčko
- Vnější holící kotoúčs s mřížkami
- Vnitřní řezné kotoúče
- Tlačítka fixátorů vnějších kotoúčů
- Vypínací napájení «ON / OFF»
- Indikátor nabíjení
- Přepínač trimeru
- Zásuvka
- Síťový adaptér
- Pouzdro pro cestování
- Kartáček na čistění
- Náhradní holící mřížky

Použití trimeru

- Trimér je určen pro úpravu kníru a péče o kotelky.
- Posuňte přepínač trimeru (7) směrem nahoru.
- Zapněte strojek nastavením tlačítka (5) do polohy „ON“.
- Nastavte trimér pod správným úhlem k pokožce a vešete ho postupně dolů, upraváje kníry nebo kotelky.
- Vypněte strojek nastavením tlačítka do polohy „OFF“ a posuňte přepínač trimeru (7) směrem dolů.

UDRŽBA A ČISTĚNÍ

- Pravidelné čištění pomáhá udržovat v dobrém stavu holící strojek, udržovat jeho účinnost a předcházet vzniku nepříjemných pachů a bakterií.
- Suché čištění
 - Stiskněte tlačítka fixátorů (4) a odstraňte vnější jednotku d holícími mřížkami (2).
 - Pomocí kartáče (11), vyčistěte vnější holcí kotoúč (2) s vnitřní i vnější strany a také ochranný víkem (1) a skladujte holící strojek.

Používejte přístroj pouze podle jeho určení, jak je popsáno v tomto návodu. Nesprávné zacházení s přístrojem může způsobit jeho poruchu, škodu uživateli nebo jeho majetku.

- Při zapojení síťového adaptéru do elektrické zásuvky se ujistěte, že napětí v elektrické síti odpovídá napětí, uvedenému na krytu síťového adaptéru.
- Nikdy nenechávejte fungující přístroj bez dohledu.
- Vždy vypněte holící strojek o přestávkách v práci a také v případech, pokud ho nepoužíváte.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou poškozené síťový adaptér, zástrčka nebo napájecí kabel síťového adaptéru. Nerozebírejte a neopravujte zařízení samostatně, v případě poruchy obraťte se na nejbližší autorizované (pravomocné) servisní středisko.
- Nenechávejte nabíjet zařízení v místech s vysokou vlhkostí vzduchu a zvýšenou teplotou. Nabíjení akumulátoru můžete provádět při teplotě 0 až 35 °C.
- Po nabíjení přístroje používejte pouze nabíječku, která je součástí sady nebo vašího vođu. Je zakázáno používat abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Nepoužívejte holící strojek s poškozenými vnějšími holícími mřížkami nebo vnitřními m holícími jednotkami.
- Mýte si holící strojek pod tekoucí vodou. Nepoužívejte k tomu účelu slanou nebo vařící vodu. Je zakázáno používat abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Nepoupijte holící strojek do vody na dlouhou dobu.
- Nerzebízíte tělo holícího strojeku, jinak může dojít ke zhoršení vodotěsnosti.
- Nedovolujte dětem používat přístroj jako hračky, uchovávejte ho mimo dosah dětí.
- Kvůli bezpečí dětí nenechávejte igelitové sáčky použité v obalu, bez dohledu.

Upozornění! Nedovolujte dětem hrát si s plastickými sáčky nebo balící folii. **Nebezpečí udušení!**

- Tento přístroj není určen pro děti a zdravotně postižené osoby, pokud osoba, odpovídající za jejich bezpečí, nedá svolení a zajistí pokyny pro bezpečné používání zařízení a varuje o nebezpečí, která mohou vzniknout při jeho nesprávném použití.
- Nerzebízíte tělo holícího strojeku, jinak může dojít ke zhoršení vodotěsnosti.
- Nedovolujte dětem používat přístroj jako hračky, uchovávejte ho mimo dosah dětí.
- Kvůli bezpečí dětí nenechávejte igelitové sáčky použité v obalu, bez dohledu.

Upozornění! Nedovolujte dětem hrát si s plastickými sáčky nebo balící folii. **Nebezpečí udušení!**

- Tento přístroj není určen pro děti a zdravotně postižené osoby, pokud osoba, odpovídající za jejich bezpečí, nedá svolení a zajistí pokyny pro bezpečné používání zařízení a varuje o nebezpečí, která mohou vzniknout při jeho nesprávném použití.
- Nerzebízíte tělo holícího strojeku, jinak může dojít ke zhoršení vodotěsnosti.
- Nedovolujte dětem používat přístroj jako hračky, uchovávejte ho mimo dosah dětí.
- Kvůli bezpečí dětí nenechávejte igelitové sáčky použité v obalu, bez dohledu.

PŘÍSTROJ JE URČEN POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO HOLÍČNÍHO STROJKU

Poznámka: V případě přepravy nebo skladování přístroje při nízké teplotě je nutné uchovávat při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.

Nabíjení akumulátorové baterie

- Nabíjení akumulátorové baterie postačuje přibližně na 40 minut nepřetržitého činnosti.
- Připojte síťový adaptér (9) do zásuvky elektrické sítě a a zapněte síťový adaptér do elektrické sítě, začne bílý indikátor nabíjení (6).
- Úplné nabití baterie trvá 5 hodin.
- Po 5 hodinách vyjměte zástrčku síťového adaptéru (9) ze zásuvky a odpojte síťový adaptér (9) od zařízení.
- Poznámka:**
 - Provedte opětovné nabití baterie až po její úplném vybití.
 - Akumulátor nabíjete při teplotách mezi 0 a 35 °C.
 - Nenechávejte přístroj zapojeným do sítě na více než 24 hodin.

Holení

- Nejlepšími výsledky je dosahováno při holení, je-li vaše pokožka suchá. Vaše pokožka může potřebovat 2-3 týdny, aby si zvykla na tento systém holení.
- Odstraňte ochranné víčko (1).
- Zapněte holící strojek nastavením tlačítka (5) do polohy „ON“.
- Lehce dotýkejte se pokožky a přemístujte holící strojek, dělejte současně postupně vzátné a otáčivé pohyby.
- Po skončení holení vypněte přístroj nastavením tlačítka do polohy „OFF“, pak zavěste holící mřížky ochranným víkem (1) a skladujte holící strojek.

УКРАЇНЬСЬКА

ЕЛЕКТРОБРИТВА

- Захисний ковпачок
- Зовнішній бриючий блок з сітками
- Внутрішні ріжучі ब्लоки
- Кнопки фіксаторів зовнішнього блоку
- Вимикач живлення «ON/OFF»
- Індикатор зарядки
- Перемикач трімерера
- Головді живлення
- Мережевий адаптер
- Вимикні бритувця
- Щіточка для чищення
- Змінний бриючий сітки

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте дану інструкцію з експлуатації, і збережіть її для використання в якості довідкового матеріалу.

Використовуйте пристрій лише по його прямому призначенню, як викладено в даній інструкції. Неправильне поведінчення з приладом може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

- При використанні мережевого адаптера в електричну розетку переконатися, що напруга в електричній мережі відповідає напрузі, вказаній на корпусі мережевого адаптера.
- Не залишайте працюючий прилад без нагляду.
- Вимикайте бритув в перервах в роботі, а також в тих випадках, коли не користуєтеся ним.
- Не використовуйте пристрій при пошкодженні мережевого адаптера, вилки або шнура мережевого адаптера. Забороняється самостійно ремонтувати пристрій, у разі потреби зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.
- Не заряджайте прилад в місцях з підвищеною вологістю і температурою. Робити зарядку акумуллятору при температурі від 0 °C до 35 °C.
- Для заряджання електробритви користуйтеся лише тим пристроєм, який входить в комплект постачання.
- Не розстачуйте шнур мережевого адаптера поряд з гарячими поверхнями або поблизу відкритого вогню.
- Забороняється занурювати мережевий адаптер і шнур мережевого адаптера у воду або будь-які інші рідини.
- Не слід натискати зверху на зовнішній бриючі сітки, така поверхнясті дозволить уникнути їх пошкодження.
- Зовнішні бриючі сітки бритвеної системи дуже тонкі, при необережному використанні їх можна легко пошкодити. Щоб уникнути травм не користуйтеся бритвою з пошкодженими зовнішніми бриючими сітками або внутрішніми бриючими блоками.
- Мийте бритув під проточною водою. Не використовуйте для цього солону або кип'ячу воду. Забороняється використовувати абразивні миючі засоби або розчинники.
- Не опускайте бритув у воду на довгий час.
- Не розбирайте корпус бритви, інакше буде порушена водонепроникність.
- Не дозволяйте дітям використовувати пристрій в якості іграшки, зберігайте його в недоступному для дітей місці.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, використувані в якості упаковки, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакунками з ліпкого пластику.

- Даний пристрій не призначений для використання дітьми і людьми з обмеженими можливостями, якщо лише особобо, що відповідає за їх безпеку, ім дані діти відповідати і зрозуміти ним інструкції про безпечне користування пристроєм і тієї небезпек, яка може виникати при його неправильному використанні.
- Даний пристрій не призначений для використання дітьми і людьми з обмеженими можливостями, якщо лише особобо, що відповідає за їх безпеку, ім дані діти відповідати і зрозуміти ним інструкції про безпечне користування пристроєм і тієї небезпек, яка може виникати при його неправильному використанні.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакунками з ліпкого пластику.

- Даний пристрій не призначений для використання дітьми і людьми з обмеженими можливостями, якщо лише особобо, що відповідає за їх безпеку, ім дані діти відповідати і зрозуміти ним інструкції про безпечне користування пристроєм і тієї небезпек, яка може виникати при його неправильному використанні.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛИШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОБРИТВ

Пітмітка: В разі транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.

Зарядка акумулаторної батареї
Зарядку акумулаторної батареї вистачить приблизно на 40 хвилин безперервної роботи.

- Встаєте штекер мережевого адаптера (9) в гніздо живлення (8) і вкючте мережевий адаптер в електричну мережу, при цьому спалахне індикатор зарядки (6).
- Повна зарядка акумулаторної батареї займає 5 годин.
- Через 5 годин витягніть вилку мережевого адаптера (9) з розетки і від'єднайте мережевий адаптер (9) від пристрою.

Пітмітка:

- Робіть повторну зарядку акумулаторної батареї лише після її повної розрядки.
- Виробителю зарядку акумулаторів при температурі від 0 до 35°С.
- Не залишайте пристрій включеним в мережу більш 24 годин.**

Гоління

- Найкращі результати гоління досягаються в тому випадку, якщо ваша шкіра суха. Вашої шкірі може знадобитися 2-3 тижні для того, щоб звикнути до даної бритвенної системи.
- Зніміть захисний ковпачок (1).
- Включіть бритувця, перевернівши вимикач (5) в положення «ON».
- Злегка торкаючись шкіри, перемикайте бритувця, здійснюючи одночасно зворотнотопступальні і обертові рухи.
- Після закінчення гоління вимкніть пристрій, перевернівши вимикач в положення «OFF», закрийте бриючі сітки захисним ковпачком (1) і приберіть бритув на зберігання.

Використання трімерера

- Трімерер призначений для підрівнювання скронь і для догляду за вусами.
- Зруште перемикач трімерера (7) по напрямку вгору.
- Включіть бритувця, переверніши вимикач (5) в положення «ON».
- Розстачуйте трімерер під кутом до шкіри і розсувайте його поступово вниз, підрівнюючи вуса або скроні.
- Вимкніть бритувця, переверніши вимикач в положення «OFF», і зруште перемикач трімерера (7) по напрямку вниз.
- Зміння бриючя сітки

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

Регулярне чищення допомагає підтримувати бритув у хорошому стані, зберігати її працездатність і запобігати утворенню неприємних запахів і розквіту бактерій.

Сухе чищення

- Натисніть на кнопки фіксаторів (4) і зніміть зовнішній блок з бриючими сітками (2).
- Використовуючи щіточку (11), промистіте зовнішній бриючий блок (2) а внутрішньої і зовнішньої сторін, а також внутрішні ріжучі блроки (3).
- Встановіте зовнішній блок (2) на місце до клядання фіксаторів (4), закрийте його захисним ковпачком (1) і приберіть бритув на зберігання.

Вологе чищення

Важливо! *Перед проведенням вологого чищення відключіте пристрій від електромережі і від'єднайте мережевий адаптер (9) від пристрою.*

- Не змийкачи зовнішнього блоку (2), нанесіте на сітки трохи рідкого мила і води.
- Включіте бритув на 10-20 секунд, потім вимкніть.
- Натиснуv на кнопки фіксаторів (4), зніміть зовнішній блок (2) і промийте його під проточною водою.
- Промийте зарядку акумулатору при температурі від 0 °C до 35 °C.
- Ретельно просуніте пристрій з зовнішньої сторони блоку (2).
- Пітмітка:** Не використовуйте рушник або тканину для сушки пристрою. Це може пошкодити блроки (2, 3).
- Після повного висихання закрийте бриючий блок (2), надіньте на нього, захисний ковпачок (1) і приберіть бритув на зберігання.

Трімерер

- Очищайте трімер картатчком (11).
- Очистіте трімер за допомогою щітки (11).
- Кожні два місяця змачуйте трімер кращею маслою, що належить машині або машинку для стрижки.

Заміна бриючих сіток

- Не користуйтеся пристроєм, якщо бриючі сітки (2) пошкоджені, зробіть їх заміну.
- Натисніть на кнопки (4) і зніміть зовнішній блок (2).
- Витягніть бриючі сітки з внутрішньої сторони блоку (2). Для цього необхідно невеликим загостреним предметом (наприклад, невеликою плоскою викрутку) ввести край сіток із зачеплення з корпусом бриючого блоку (2).
- Встановіте нові бриючі сітки (12) з внутрішньої сторони бриючого блоку (2). Стейте за тим, щоб сітки були зафіксовані з усіх боків.

Заміна ріжучих блоків

- Зніміть зовнішній бриючий блок (2).
- Зніміть внутрішні ріжучі блроки (3), потягнувши їх по напрямку вгору.
- Увага!** *Перед обертанням пристрій при знятті ріжучих блоків (3). Стейте за тим, щоб пружинки ріжучих блоків не загубилися.*
- Встановіте нові ріжучі блроки.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як прибрати пристрій на зберігання, зробіть чищення пристрою і ретельно його просушіте.
- Встановіте захисний ковпачок (1) на зовнішній блок (2), помістіте бритув і мережевий адаптер (9) в чохол (10).
- Зберігайте бритув в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Зарядка – 1 шт.
- Бритва – 1 шт.
- Захисний ковпачок – 1 шт.
- Мережевий адаптер – 1 шт.
- Дорожній чохол – 1 шт.
- Щіточка для чищення – 1 шт.
- Змінні бриючі сітки – 1 шт.
- Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення мережевого адаптера: 230 В 50 Гц
Вихідна напруга мережевого адаптера: 3 В
Максимальна споживана потужність: 3 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладу без попереднього повідомлення.

Термін служби приладу - не менше 3 років

Гарантія

Доказали умови гарантії можна отримати в дилера, що продає дану апаратуру. При перд'явленні будь-якої претензії протягом терміну від даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що передбачені директивою 89/336/ЄЕС Ради Європи й розпорядженням 73/23 ЄЕС по низьковольтним апаратурах.

БЕЛАРУСКИ

ЕЛЕКТРАБРИТВА

Апісанне

- Ахоўны капюшон
- Знешні бриючы блок з сеткамі
- Унутраныя рэжучыя блoki
- Кнопкі фіксатараў знешняга блока
- Выключальнік «ON/OFF»
- Індикатар зарадкаі
- Перамыкач трімерера
- Перамыкач трімерера
- Гняздо сілкавання
- Сеткавы адаптар
- Дарожны чохол
- Шчотка для чысці
- Змяняны бриючыя сеткі

МЕРЫ БЕСПЕКІ

Перад пачаткам эксплуатацыі электрыбрыора уважліва прачытайце сапраўдную інструкцыю па эксплуатацыі, і захавайце яе для выкарыстання ў якасці даведкавага матэрыялу.

Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яе прамым прызначэнні, як выкладзена ў дадзенай інструкцыі. Неправільны зварот з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычыненню шкоды карыстатцу ці яго маёмасці.

- Пры ўключэнні сеткавага адаптара ў электрычную разетку пераканайцеся, што напруга ў электрычнай сетцы адпавядае напрузе, паказанай на корпусе сеткавага адаптара.
- Не пакідайце працуючы прыбор без нагляду.
- Выключайце бритув у перапынках у працы, а таксама ў тых выпадках, калі не карыстаецеся ім.
- Не выкарыстоўвайце прыладу пры пашкоджанні сеткавага адаптара, вилкі ці шнура сеткавага адаптара. Забараняецца самастойна рамантаваць прыладу, у выпадку неабходнасці звярніцеся ў аўтарызаваны (уповаўнаважаны) сервісны цэнтр.
- Не зараджайце прыбор у месцах з павышанай вільготнасцю і тэмпературай.
- Вырабляеце зарадку акумулатору пры тэмпературах ад 0 °C да 35 °C.
- Для падзарадкаі электрабрытвы карыстаецеся толькі зарадчай прыладай, якая ўваходзіць у комплект паставкі.
- Не размяшчайце шнур сеткавага адаптара побач з гарачымі паверхнямі ці зблізку адрыгата агню.
- Забараняецца апускаць сеткавы адаптар і шнур сеткавага адаптара ў ваду ці любы іншы вадкасці.
- Не варта націскаць зверху на знешняы бриючыя сеткі, такая асцёржонасць дазволіць пазбегнуць іх пашкоджання.
- Не размяшчайце шнур сеткавага адаптара побач з гарачымі паверхнямі ці зблізку адрыгата агню.
- Забараняецца апускаць сеткавы адаптар і шнур сеткавага адаптара ў ваду ці любы іншы вадкасці.
- Не варта націскаць зверху на знешняы бриючыя сеткі, такая асцёржонасць дазволіць пазбегнуць іх пашкоджання.
- Не размяшчайце шнур сеткавага адаптара побач з гарачымі паверхнямі ці зблізку адрыгата агню.
- Забараняецца апускаць сеткавы адаптар і шнур сеткавага адаптара ў ваду ці любы іншы вадкасці.

- Не варта націскаць зверху на знешняы бриючыя сеткі, такая асцёржонасць дазволіць пазбегнуць іх пашкоджання.
- Не размяшчайце шнур сеткавага адаптара побач з гарачымі паверхнямі ці зблізку адрыгата агню.
- Забараняецца апускаць сеткавы адаптар і шнур сеткавага адаптара ў ваду ці любы іншы вадкасці.
- Не варта націскаць зверху на знешняы бриючыя сеткі, такая асцёржонасць дазволіць пазбегнуць іх пашкоджання.
- Не размяшчайце шнур сеткавага адаптара побач з гарачымі паверхнямі ці зблізку адрыгата агню.
- Забараняецца апускаць сеткавы адаптар і шнур сеткавага адаптара ў ваду ці любы іншы вадкасці.
- Не варта націскаць зверху на знешняы бриючыя сеткі, такая асцёржонасць дазволіць пазбегнуць іх пашкоджання.
- Не размяшчайце шнур сеткавага адаптара побач з гарачымі паверхнямі ці зблізку адрыгата агню.
- Забараняецца апускаць сеткавы адаптар і шнур сеткавага адаптара ў ваду ці любы іншы вадкасці.
- Не варта націскаць зверху на знешняы бриючыя сеткі, такая асцёржонасць дазволіць пазбегнуць іх пашкоджання.
- Не размяшчайце шнур сеткавага адаптара побач з гарачымі паверхнямі ці зблізку адрыгата агню.
- Забараняецца апускаць сеткавы адаптар і шнур сеткавага адаптара ў ваду ці любы іншы вадкасці.
- Не варта націскаць зверху на знешняы бриючыя сеткі, такая асцёржонасць дазволіць пазбегнуць іх пашкоджання.
- Не размяшчайце шнур сеткавага адаптара побач з гарачымі паверхнямі ці зблізку адрыгата агню.
- Забараняецца апускаць сеткавы адаптар і шнур сеткавага адаптара ў ваду ці любы іншы вадкасці.

Заміна бриючих сіток

- Не користуйтеся пристроєм, якщо бриючі сітки (2) пошкоджені, зробіть їх заміну.
- Натисніть на кнопки (4) і зніміть зовнішній блок (2).
- Витягніть бриючі сітки з внутрішньої сторони блоку (2). Для цього необхідно невеликим загостреним предметом (наприклад, невеликою плоскою викрутку) ввести край сіток із зачеплення з корпусом бриючого блоку (2).
- Встановіте нові бриючі сітки (12) з внутрішньої сторони бриючого блоку (2). Стейте за тим, щоб сітки були зафіксовані з усіх боків.

Увага! *Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами ці пакунками з ліпкого пластику.*

- Дозволення приладу не призначена для використання дітьми і людьми з обмежуваними математическими, калі тільки ці люди, адказавав за їх безпеку, ім дані діти відповідати і зрозуміти ним інструкції про безпечне користування приладом і тій небезпек, якія можуть узникати при нь неправильному використанні.

ПРИЛАД ПРИЗНАЧАНА ТОЛЬКІ ДЛЯ ХАТЯНЬОГО ВИКАРЬСТАННЯ

ВЫКАРЫСТАННЕ ЕЛЕКТРАБРЫТВЫ

Нататка: У выпадку транспартавання або захоўвання прыладу пры паніжанай тэмпературы неабходна вытрымаць яе пры пакавай тэмпературы не менш за дзве гадзіны.

Зарадка акумулаторнай батарэі

Зарадка акумулаторнай батарэі капае прыблізна на 40 хвілін бесперанай працы.

- Устаўце штекер сеткавага адаптара (9) ў гняздо сілкавання (8) і ўключце сеткавы адаптар ў электрычную сетку, пры гэтым загарыцца індикатар зарадкаі (6).
- Поўная зарадка акумулаторнай батарэі займае 5 гадзін.
- Праз 5 гадзін вымкніце вилку сеткавага адаптара (9) з разеткі і адлучце сеткавы адаптар (9) ад прыладу.

Нататка:

- Вырабляеце паўторную зарадку акумулаторнай батарэі толькі пасля яе поўнай разарядкі.
- Вырабляеце зарадку акумулатораў пры тэмпературах ад 0 да 35°С.
- Не пакідайце прыладу ўключанай у сетку больш 24 гадзін.**

Галенне

Найлепшыя вынікі галення дасягаюцца ў тым выпадку, калі ваша шкіра суха. Вашай шкіры можа знадобіцца 2-3 тыдні для таго, каб прывыкнуць да дадзенай бритвавай сістэмы.

- Зніміце ахоўны капюшон (1).
- Уключыце бритувця, перавядучы выключальнік (5) у становішча «ON».
- Зніміце ахоўны капюшон (1).
- Уключыце бритувця, перавядучы выключальнік (5) у становішча «ON».
- Размяшчайце шнур сеткавага адаптара побач з гарачымі паверхнямі і зразумелыя ім інструкцыі пра безпечнае карыстанне прыладай і тых небеспек, якія могуць узнікнуць пры яе няправільным выкарыстанні.

Апісанне

- Ахоўны капюшон
- Знешні бриючы блок з сеткамі
- Унутраныя рэжучыя блoki
- Кнопкі фіксатараў знешняга блока
- Выключальнік «ON/OFF»
- Індикатар зарадкаі
- Перамыкач трімерера
- Перамыкач трімерера
- Гняздо сілкавання
- Сеткавы адаптар
- Дарожны чохол
- Шчотка для чысці
- Змяняны бриючыя сеткі

МЕРЫ БЕСПЕКІ

Перад пачаткам эксплуатацыі электрыбрыбора уважліва прачытайце сапраўдную інструкцыю па эксплуатацыі, і захавайце яе для выкарыстання ў якасці даведкавага матэрыялу.

Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яе прамым прызначэнні, як выкладзена ў дадзенай інструкцыі. Неправільны зварот з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычыненню шкоды карыстатцу ці яго маёмасці.

- Пры ўключэнні сеткавага адаптара ў электрычную разетку пераканайцеся, што напруга ў электрычнай сетцы адпавядае напрузе, паказан