ENGLISH

HAIRDRYER
The unit is intended for hair drying, curling and styling as well as for modelling hairstyles of various complexity levels.

Aqua Ionic technology
The hairdryer is equipped with a generator of negatively charged ions, which remove static charge from the hair and increase its moisture absorption, preventing it from getting too dry during hairstyling, and making it look healthy and well-groomed.

DESCRIPTION
1. Nozzle
2. Air inlet grid
3. Cool shot button
4. Heating degree switch
5. Air supply speed switch
6. Hanging loop
7. Diffuser

ATTENTION!
- Do not use the unit near containers filled with water (such as bath, swimming pool etc.).
- When using the hairdryer in a bathroom, disconnect it from the mains immediately after usage by pulling the power plug out of the mains socket, as water dripping onto electrics is dangerous even if the unit is switched off.
- For additional protection you can install a residual current device with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains of the bathroom; contact specialist for installation.

SAFETY MEASURES
Before using the unit, read this instruction manual carefully. Keep this manual for future reference. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.
- Before switching the hairdryer on, make sure that your home mains voltage corresponds to the unit operating voltage.
- To avoid fire, do not use adapters for connecting the unit to the mains.
- Use the unit for intended purposes only, use only the attachments supplied with the unit.
- Never leave the operating unit unattended.
- Do not switch the unit on in places where aerosols are sprayed or highly inflammable liquids are used.
- Unplug the unit after every usage and before cleaning.
- When unplugging the unit, hold the plug, do not pull the power cord.
- Do not touch the hairdryer body or power plug with wet hands.
- Do not place and do not keep the unit in places, where it can fall into a bath or a sink, filled with water, do not immerse the unit into water or other liquids.
- Do not use the unit while taking a bath.
- If the unit was dropped into water, unplug it immediately and only then you can take it out of the water.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

- Do not allow children to use the hairdryer as a toy.
- This unit is not intended for usage by children under 8 years of age. During the hairdryer operation and cooling down, place it out of reach of children under 8 years old.
- Children aged 8 and over as well as disabled persons can use this unit only under control of a person who is responsible for their safety, if they are given all the necessary and understandable instructions concerning the safe usage of the unit and informed about danger that can be caused by its improper usage.
- Keep the hair dryer out of reach of children.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Take the operating unit by its handle only.
- Do not use the unit to style wet hair or synthetic wigs.
- Do not direct hot air into your eyes or other heated sensitive parts of your body.
- Avoid contact of heated surfaces with your face, neck and other parts of your body.
- The attachments get hot during operation, allow them to cool down before removal.
- Do not drop the unit or insert foreign objects into any of the unit's body openings.
- Never block the air inlets of the hairdryer, do not place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air inlets may be blocked. Keep the air inlets free of lint, dust, hair etc.
- Avoid getting of hair into the air inlet grid during operation of hair dryer.
- It is recommended to unwind the power cord to its full length while using the unit.
- The unit is not intended for professional use.
- Use the unit only in places where aerosols are spray or highly inflammable liquids are used.
- Check the power cord and power plug insulation integrity periodically.
- Never use the unit if the power cord or the power plug is damaged, the unit works improperly or after it was dropped. Contact an authorized service center for all repair issues.
- Let the unit cool down completely before taking it away for storage and never wind the power cord around the unit.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY.

SWITCHING THE HAIRDRYER ON
After unit transportation or storage at low temperature it is necessary to keep it for at least two hours at room temperature before switching on.
Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the operating voltage of the hairdryer.
- Unwind the power cord completely.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Use the switch (5) to set the required air supply speed:
  O – the hairdryer is off;
  I – low speed;
  II – high speed.
- Set the required air flow temperature using the switch (4):
  I – low heating;
  II – medium heating;
  III – maximal heating.

Note: *During the first operation some foreign smell and a small amount of smoke from the heating element is possible, this is normal.*

Hair care
To get the best results, wash your hair with shampoo (before drying and styling), dry it with a towel to remove excessive moisture and comb your hair.

Quick drying
Set the switch (4) to the maximal heating position (position **III**), select the required air supply speed using the switch (5) and dry your hair. Shake off excessive moisture from the hair with your hand or a comb and constantly move the hairdryer above your hair.

Straightening
Set the switch (4) to the maximal heating position (position **III**), select the required air supply speed using the switch (5) and dry your hair preliminarily. When the hair is almost dry, set the nozzle (1), decrease the heating degree using the switch (4) and set the required air supply speed using the switch (5). Divide your hair into locks and layers. Start straightening under the Hairstraitener von Wurzeln bis Spitzen. Nachdem Sie die unteren Haarsträhnen geglättet haben, beginnen Sie die mittleren Strähnen zu glätten und beendet Sie das Glätten mit den oberen Haarsträhnen.

Natürliche Wellenstruktur des Haars
Stellen Sie den Schalter (4) in die Position der schwachen Aufheizung (Position **I**), wählen Sie die niedrige Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter (5), indem Sie hn in die Position **I** stellen, drücken Sie die Haarsträhnen zwischen den Fingern fest zusammen, drehen Sie diese in die Richtung der natürlichen Windung und trocknen Sie diese ab, richten Sie Haare in der Luftstrom zwischen die Finger. Wenn Sie den gewünschten Effekt erreichen, drücken und halten Sie die Taste der Kalltluftzufuhr (3), bis Sie diese Haarsträhne.

Haarstyling
Stellen Sie die Schalter (4, 5) in die Position der niedrigen Heiz- /Luftstromgeschwindigkeitsstufe und richten den Konzentratorstutzen (1) auf den Haarknoten für einen gerichteten Luftstrom auf.
Verteilen Sie Ihr Haar in Strähnen und schaffen Sie den gewünschten Stil mit einer runden Stylingbürste. Während des Stylings richten Sie den Luftstrom unmittelbar auf Ihr Haar in der gewünschten Richtung.
Bei der Notwendigkeit richten Sie den Luftstrom ca. 2-5 Sekunden lang auf jede einzelne Haarsträhne zu fixieren. Die Zeit, die für das Haarstyling notwendig ist, wird selbständig gewählt und hängt vom Haartyp ab.

Kalltluftzufuhr
In diesem Modell ist die Funktion der Kalltluftzufuhr vorgesehen, die fürs Fixieren Ihrer Frisur genutzt wird. Drücken und halten Sie die Taste der Kalltluftzufuhr (3), dadurch wird der geschaffene Stil der Frisur erhalten.

Diffusorausfatz (7)
Der durch den Diffusorausfatz zerstreute Luftstrom fördert Ihre Locken und macht das Haar lockig. Spezielle «Finger» machen die Frisur räumlich, der Luftstrom wird bis zu den Haarwurzeln gerichtet.

Überhitzungsschutz
Der Haartrockner ist mit dem Überhitzungsschutz ausgestattet, der das Gerät beim Übersteigen der Temperatur der austretenden Luft abschaltet. Falls sich der Haartrockner überhitzt, drücken Sie vorsichtig die Taste der Kalltluftzufuhr (3) und dann kühlen Sie ihn ab, indem Sie ihn in die Position 0 stellen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, und prüfen Sie, ob die Ein- und Ausstrittsöffnungen nicht abgesperrt sind, danach lassen Sie den Haartrockner 5-10 Minuten abkühlen und schalten Sie ihn wieder ein.
Es ist nicht gestattet, die Luftöffnungen während des Haartrockenbetriebs zu blockieren, ansonsten kann es zu Schäden führen, und wenn ihnen entsprechende und wirksame Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gegeben wurden.

Wartung und Pflege
Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind.
Halten Sie das eingeschaltete Gerät nur am Handgriff. Nutzen Sie nie das Gerät für Styling von nassen Haaren und synthetischen Perücken.
Richten Sie die heiße Luft in die Augen und andere wärmeempfindliche Körperteile nicht.
Vermeiden Sie die Berührung von heißen Oberflächen des Geräts mit dem Gesicht, Hals und anderen Körperteilen.
Die Aufsätze erhitzen sich während des Betriebs; bevor Sie die Aufsätze abnehmen, lassen Sie sie abkühlen.
Lassen Sie das Gerät nicht fallen und stecken Sie keine fremden Gegenstände in jegliche Öffnungen des Geräts.
Es ist nicht gestattet, die Luftöffnungen des Haartrockners abzudecken, legen Sie das Gerät auf eine weiche Oberfläche (Bett oder Sofa) nicht, wo die Luftöffnungen blockiert werden können. Es soll kein Flaum, Staub, Haare u.ä. in den Luftöffnungen sein.
Lassen Sie die Haare in die Luftansaugöffnung während des Gerätebetriebs nicht gelangen.
Es ist empfohlen, das Netzkabel während der Nutzung des Geräts auf die gesamte Länge abzuwickeln.
Das Netzkabel soll nicht:
- mit heißen Gegenständen in Berührung kommen,
- über scharfe Kanten gezogen werden,
- als Griff zum Tragen des Geräts benutzt werden.

Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels und des Netzstekers periodisch.
Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sind, wenn Störungen auftreten und wenn es heruntergefallen ist. Bitte wenden Sie sich an einen autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst, falls Probleme mit dem Gerät auftreten.
Bevor Sie den Haartrockner wegpacken, lassen Sie ihn abkühlen, wickeln Sie das Kabel um das Gerät nicht.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

INBETRIEBNAHME DES HAARTROCKNERS
Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es vor der Nutzung bei der Raumtemperatur nicht weniger als zwei Stunden bleiben.
Vor dem Einschalten des Geräts vergewissen Sie sich, dass die Netzspannung und die Spannung des Geräts übereinstimmen.
- Wickeln Sie das Netzkabel völlig ab.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Stellen Sie die gewünschte Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter (5) ein:
  O – der Haartrockner ist ausgeschaltet;
  I – niedrige Geschwindigkeit;
  II – hohe Geschwindigkeit.
- Stellen Sie die gewünschte Luftstromtemperatur mit dem Schalter (4) ein:
  I – schwache Aufheizung:
  II – mittlere Aufheizung;
  III – maximale Aufheizung.

Anmerkung: *Beim ersten Einschalten des Geräts kann ein Fremdgeruch und eine kleine Menge Rauch vom Heizelement entstehen, es ist normal.*

Haarpflege
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, waschen Sie Ihr Haar (vor dem Trocknen und Styling) mit Shampoo , wischen Sie es mit einem Handtuch zur Entfernung der überflüssigen Feuchtigkeit und kämmen Sie es.

Schnelles Trocknen
Stellen Sie den Schalter (4) in die Position der maximalen Aufheizung (Position **III**), wählen Sie die gewünschte Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter (5) und trocknen Sie Ihr Haar. Schütteln Sie die überflüssige Feuchtigkeit vom Haar mit der Hand oder mit einem Kamm ab, indem Sie den Haartrockner über dem Haar ständig bewegen.

Glätten
Stellen Sie den Schalter (4) in die Position der maximalen Aufheizung (Position **III**), wählen Sie die entsprechende Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter (5) und trocknen Sie Ihr Haar vor. Wenn Ihr Haar fast trocken ist, setzen Sie den Konzentratoraufsatz (1) auf, verringern Sie die Lufttemperatur mit dem Schalter (4) und die Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter (5).
Verteilen Sie Ihr Haar in Strähnen und Schichten, beginnen Sie das Glätten mit unteren Schichten. Indem Sie eine runde oder eine flache Bürste benutzen, kämmen Sie Ihr Haar von oben nach unten und gleichzeitig richten Sie darauf heiße Luft aus dem Konzentratoraufsatz. Somit glätten Sie langsam jede Haarsträhne von Wurzeln zu Spitzen. Nachdem Sie die unteren Haarsträhnen geglättet haben, beginnen Sie die mittleren Strähnen zu glätten und beendet Sie das Glätten mit den oberen Haarsträhnen.

Natürliche Wellenstruktur des Haars
Stellen Sie den Schalter (4) in die Position der schwachen Aufheizung (Position **I**), wählen Sie die niedrige Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter (5), indem Sie hn in die Position **I** stellen, drücken Sie die Haarsträhnen zwischen den Fingern fest zusammen, drehen Sie diese in die Richtung der natürlichen Windung und trocknen Sie diese ab, richten Sie Haare in der Luftstrom zwischen die Finger. Wenn Sie den gewünschten Effekt erreichen, drücken und halten Sie die Taste der Kalltluftzufuhr (3), dadurch wird der geschaffene Stil der Frisur erhalten.

Haarstyling
Stellen Sie den Schalter (4, 5) in die Position der niedrigen Heiz- /Luftstromgeschwindigkeitsstufe und richten den Konzentratoraufsatz (1) auf den Haarknoten für einen gerichteten Luftstrom auf.
Verteilen Sie Ihr Haar in Strähnen und schaffen Sie den gewünschten Stil mit einer runden Stylingbürste. Während des Stylings richten Sie den Luftstrom unmittelbar auf Ihr Haar in der gewünschten Richtung.
Bei der Notwendigkeit richten Sie den Luftstrom ca. 2-5 Sekunden lang auf jede einzelne Haarsträhne zu fixieren. Die Zeit, die für das Haarstyling notwendig ist, wird selbständig gewählt und hängt vom Haartyp ab.

Kalltluftzufuhr
In diesem Modell ist die Funktion der Kalltluftzufuhr vorgesehen, die fürs Fixieren Ihrer Frisur genutzt wird. Drücken und halten Sie die Taste der Kalltluftzufuhr (3), dadurch wird der geschaffene Stil der Frisur erhalten.

Diffusorausfatz (7)
Der durch den Diffusorausfatz zerstreute Luftstrom fördert Ihre Locken und macht das Haar lockig. Spezielle «Finger» machen die Frisur räumlich, der Luftstrom wird bis zu den Haarwurzeln gerichtet.

Überhitzungsschutz
Der Haartrockner ist mit dem Überhitzungsschutz ausgestattet, der das Gerät beim Übersteigen der Temperatur der austretenden Luft abschaltet. Falls sich der Haartrockner überhitzt, drücken Sie vorsichtig die Taste der Kalltluftzufuhr (3) und dann kühlen Sie ihn ab, indem Sie ihn in die Position 0 stellen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, und prüfen Sie, ob die Ein- und Austrittsöffnungen nicht abgesperrt sind, danach lassen Sie den Haartrockner 5-10 Minuten abkühlen und schalten Sie ihn wieder ein.
Es ist nicht gestattet, die Luftöffnungen während des Haartrockenbetriebs zu blockieren, ansonsten kann es zu Schäden führen, und wenn ihnen entsprechende und wirksame Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gegeben wurden.

Reinigung und Pflege
- Stellen Sie den Schalter (5) in die Position «0» ein und trennen Sie den Haartrockner vom Stromnetz ab.
- Drehen Sie das Lufteinlassgitter (2) entgegen dem Uhrzeigersinn und nehmen Sie es ab.
- Reinigen Sie das Gitter und den Siebfilter mit einer Bürste, stellen Sie das Gitter zurück auf, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen.
- Wischen Sie das Gehäuse des Haartrockners mit einem feuchten Tuch, danach trocknen Sie es.

Es ist nicht gestattet, das Gerät in das Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Reinigung des Geräts zu benutzen.

Aufbewahrung
- Trennen Sie den Haartrockner vom Stromnetz ab, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Nach der Nutzung lassen Sie den Haartrockner abkühlen, bewahren Sie ihn an einem trockenen, kühlen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Wickeln Sie das Netzkabel nie um das Gerät, da es zur Netzkabelbeschädigung führen kann. Gehen Sie mit dem Netzkabel vorsichtig um; es ist nicht gestattet, es zu reißen, zu überdrehen oder zu ziehen, insbesondere am Netzstecker und an der Anschlussstelle am Haartrockergehäuse. Prüfen Sie vor Beginn und während der Nutzung des Haartrockners überdreht, richtig an Sie es ab und zu auf.

Zwecks der bequemen Nutzung wurde am Gerät eine Aufhängeöse (6) vorgesehen, worauf man den Haartrockner unter der Bedingung aufbewahren kann, dass kein Wasser in diesen Position aufs Gerät kommt.

Lieferumfang
1. Haartrockner – 1 St.
2. Konzentratoraufsatz – 1 St.
3. Diffusoraufsatz – 1 St.
4. Bedienungsanleitung – 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Max. leistung: 2200 W

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und technische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre

Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Gerätе verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 2004/108/EC - Richtlinie des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

DEUTSCH

HAARTROCKNER
Das Gerät ist fürs Haartrocknen, -ondulieren und -styling sowie fürs Modellieren von Frisuren verschiedenen Schwierigkeitsgrads bestimmt.

Aqua Ionic Technologie
Der Haartrockner ist mit einem Generator von negativ geladenen Ionen ausgestattet, die das Haar von der statischen Elektrizität entladen und dessen Feuchtigkeitsaufnahme fördern, dadurch vertrocknet Ihr Haar während des Stylings nicht und sieht glänzend und gepflegt aus.

BESCHREIBUNG
1. Konzentratoraufsatz
2. Kühlnis
3. Taste der Kalltluftzufuhr
4. Schalter der Heizstufen
5. Schalter der Luftstromgeschwindigkeit
6. Aufhängeöse
7. Diffusoraufsatz

ACHTUNG!
- Benutzen Sie den Haartrockner in der Nähe von mit Wasser befüllten Becken (wie Badewanne, Wasserbecken usw.) nicht.
- Bei der Geräteinnutzung im Badezimmer trennen Sie es nach dem Betrieb vom Stromnetz ab, *und zwar*, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, weil die Nähe des Wassers gefährlich ist, wenn das Gerät sogar mittels Schalter ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den RI-Schutzschalter mit Nennstrom bis 30 mA im Stromversorgungskreis des Badezimmers aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.

SICHERHEITSMAßNAHMEN
Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.
Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.
- Vor dem Einschalten des Haartrockners vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und die Betriebsspannung des Geräts übereinstimmen.
- Verwenden Sie keine Adapterstecker beim Anschließen des Geräts an die elektrische Steckdose, um Brandrisiko zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät bestimmungsgemäß, verwenden Sie nur die Aufsätze, die zum Lieferungsumfang gehören.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten, wo Sprays oder leichtentflammbare Flüssigkeiten verwendet werden.
- Trennen Sie das Gerät nach der Nutzung oder vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.
- Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose herausnehmen, ziehen Sie das Kabel nicht, sondern halten Sie den Netzstecker.
- Greifen Sie den Netzstecker und das Gehäuse des Haartrockners mit nassen Händen nicht.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät an die Orte zu legen und dort aufzubewahren, wo es in die mit Wasser gefüllte Wanne oder ins Waschbecken gelangen kann, tauchen Sie es ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Bads zu benutzen.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen Sie unverzüglich den Netzstecker aus der Steckdose heraus, erst danach dürfen Sie das Gerät aus dem Wasser herausnehmen.
- Um Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. Erstickungsgefahr!

- Es ist nicht gestattet, Kindern das Gerät als Spielzeug zu geben.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Kindern unter 8 Jahren geeignet. Stellen Sie das Gerät während des Betriebs und des Abkühlens an einem für Kinder unter 8 Jahren unzugänglichen Ort auf.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und behinderten Personen nur dann genutzt werden, wenn sie sich unter Aufsicht für ihre Sicherheit verantwortlicher Person befinden, und wenn ihnen entsprechende und verständliche Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gegeben wurden.

Wartung und Pflege
- Stellen Sie den Schalter (5) in die Position «0» ein und trennen Sie den Haartrockner vom Stromnetz ab.
- Drehen Sie das Lufteinlassgitter (2) entgegen dem Uhrzeigersinn und nehmen Sie es ab.
- Reinigen Sie das Gitter und den Siebfilter mit einer Bürste, stellen Sie das Gitter zurück auf, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen.
- Wischen Sie das Gehäuse des Haartrockners mit einem feuchten Tuch, danach trocknen Sie es.

Es ist nicht gestattet, das Gerät in das Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Reinigung des Geräts zu benutzen.

Aufbewahrung
- Trennen Sie den Haartrockner vom Stromnetz ab, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Nach der Nutzung lassen Sie den Haartrockner abkühlen, bewahren Sie ihn an einem trockenen, kühlen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Wickeln Sie das Netzkabel nie um das Gerät, da es zur Netzkabelbeschädigung führen kann. Gehen Sie mit dem Netzkabel vorsichtig um; es ist nicht gestattet, es zu reißen, zu überdrehen oder zu ziehen, insbesondere am Netzstecker und an der Anschlussstelle am Haartrockergehäuse. Prüfen Sie vor Beginn und während der Nutzung des Haartrockners überdreht, richtig an Sie es ab und zu auf.

Zwecks der bequemen Nutzung wurde am Gerät eine Aufhängeöse (6) vorgesehen, worauf man den Haartrockner unter der Bedingung aufbewahren kann, dass kein Wasser in diesen Position aufs Gerät kommt.

Lieferumfang
1. Haartrockner – 1 St.
2. Konzentratoraufsatz – 1 St.
3. Diffusoraufsatz – 1 St.
4. Bedienungsanleitung – 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Max. leistung: 2200 W

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und technische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre

Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Gerätе verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 2004/108/EC - Richtlinie des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

РУССКИЙ

ФЕН
Устройство предназначено для сушки, завивки, укладки волос и моделирования причёсок различной сложности.

Технология Aqua Ionic
Фен снабжён генератором отрицательно заряженных ионов, которые снимают с волос статическое электричество и стимулируют поглощение волосами влаги, благодаря чему они не пересыхают в процессе моделирования причёски, выглядят блестящими и ухоженными.

ОПИСАНИЕ
1. Насадка-концентратор
2. Решётка воздухозаборника
3. Кнопка подачи «холодного» воздуха
4. Переключатель степени нагрева
5. Переключатель скорости подачи воздуха
6. Петля для подвешивания
7. Насадка-диффузор

ВНИМАНИЕ!
- Не используйте фен вблизи ёмкостей с водой (таких как ванна, бассейн и т.п.).
- При использовании фена в ванной комнате следует отключать устройство от электрической сети сразу после его эксплуатации, отсоединив вилку системного шнура от электрической розетки, так как близость воды представляет опасность даже в тех случаях, когда фен выключен выключателем.
- Для дополнительной защиты целесообразно в цепь питания ванной комнаты установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.
Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Перед включением фена убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Используйте устройство только по его прямому назначению, применяйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Всякий раз после использования и перед чисткой отключайте устройство от электрической сети.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура.
- Не беритесь за корпус фена и вилку сетевого шнура мокрыми руками.
- Не кладите и не храните фен в местах, где он может упасть в ванну или в раковину, наполненную водой, не погружайте устройство в воду или в любую другую жидкость.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и

ҚАЗАҚША

ФЕН
Құрғатуы шашты құрғату, бұйралау, жатқызу және күрделілігі әртүрлі ашу үлгілерін модельдеу үшін арналған.

Aqua Ionic технологиясы
Фен теріс зарядты иондар генераторымен жабдықталған, ол шаштардағы статикалық зарядты азайтады және шаштың ылғалды сіңіруін үлғайтады, сонымен қатар шашты сіздің шашыңызды ажырытып жұмсақ және жылтыр болады.

СИПАТТАМА
1. Концентратор-ауызқұрма
2. Ауа өткізетін тор
3. «Салқын» ауа беру батырмасы
4. Қыздыру деңгейінің ауыстырғышы
5. Ауаны беру жылдамдығының ауыстырғышы
6. Ілуге арналған ілгек
7. Кеңейтіш-қоңырсқан

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
- Құрылғыны суы бар ыдыстың (ванна, бассейн және т.с.с.) жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жуынатын бөлмеде пайдаланған кезде оны пайдаланып болған соң оны бірден желіден ажыратып кою керек, оп ушін жіті шнурының ашық электр розеткасынан ажырату керек, өйткені судың жақын тұруы бенен сөндіргіш арқылы сөндіруді қосып тұрмаса, электрлік қауіпті болып саналады.
- Қосымша қорғаныс үшін шашу бөлмесіндегі қоректендіруі тізбегіне номиналдық жұмыртпы мәні 30 мА-дан асатын ағымдағы іске қосылу тоғымен орнатылған дифференциалдық автоматты орнатуға кеңес беріледі; орнатқан кезде мамана хабарласқан жөн;

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Электроприборды пайдаланбас бұрын, осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян әкелуі мүмкін.
- Өнімді іске қосу алдында, электр желісінің кернеу шамасы жұмыс кернеуіне сайкес келетінін көз жеткізіңіз.
- Өртпің пайда болу тәуекелін болдырмас үшін құрылғыны электрлік розеткаға қосқан кезде өткізгіш тоқ қорғаудың пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тек оның тағайындалуы бойынша пайдаланыңыз, жеткізілім жиынағына кіретін қосымшалармен ғана қолданыңыз.
- Ешқашан жұмыс істеп тұрған құрылғыны қарусыз қалдырмаңыз.
- Сепіштерді немесе өрбіліктің немесе тез тұтанатын сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде құрылғыны іске қоспаңыз.
- Өрмек алдында болғанған кейін және тазалар алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Желіге бөлуден ажырағанда шаншыпқышты сұырғанда, бауды тартпаңыз, ал желіге бауды ашырғатынмен ұстаңыз.
- Фенмен корпусын және желіпін бауды айырлетіпіне сулы қолмен ұстамаңыз.
- Суға толы ваннаға немесе қолжуғышқа түсіп кете алатын жерлерде орналастырмаңыз, ешқашан сатамаңыз, суға ванна бөсқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Ванна қабылау кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желіпін айыр тетігті ашыпастан жедел сұырмаңыз, содан кейін ғана құрылғыны шығарыңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында, орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қарусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтиленнің қаптарын немесе ағытпа үлдірінен ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі!

- Балаларға фенді ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат етпеңіз.
- Бұл құрылғы 8 жастан төменгі балалардың пайдалануына арналмаған. Құрылғыны жұмыс кезінде және суыту кезінде 8 жастан төменгі балар жете алмайтын жерге орналастырыңыз.
- 8 жастан бастап, жеке мүмкіндігі шектеулі жандар өздерінің қауіпсіздіктеріне жауапты адамдардың қадағалауымен ғана және оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы және оны дұрыс пайдаланбаған жағдайда орын алуы мүмкін қауіпті жағдайлар туралы барлық қажетті түсінікті нұсқаулар берілген жағдайда құрылғыны пайдалана алады.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Егер сіз ұйқышы-оян күйде болсаңыз, фенді пайдаланбаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны тек қолсап ұйымдастырылған ұстаңыз.
- Құрылғыны сулы шашты немесе синтетикалық парикмахер құрғату үшін пайдаланбаңыз.
- Ыстық ауаны көзге немесе басқа сезімтал дене мүшелеріне бағыттамаңыз.
- Құрылғының ыстық бөліктерінің, бетке, мойынға және басқа дене мүшелеріне тиюіне жол бермеңіз.
- Саптамалар жұмыс кезінде қызады. Оларды шешер алдында суытуларына уақыт беріңіз.
- Аспап корпусының кез-келген саңылауларына бөтен заттарды тығуға және салмаңыз.
- Фенмен ұзақ уақыт бойы тұрақты жабуға тыйым салынады, оны ауа өткізетін тесіктерді бітеп қалуы мүмкін жерге, заттарға (төсекке немесе диванға) қоймаңыз. Ауа өткізетін тесіктерде жүн, шаң, шашы және т.с.с. болмауы керек.
- Фенмен жұмыс істеп кезінде ауатартқышқа тұрмаңыз шашты тұсқа бағдарламаңыз.
- Аспапты пайдалану кезінде желіпін бауды бүкіл ұзынқұлақ тартпауы үшін, ұзартыңыз.
- Желіпін бау:
  - ыстық заттармен жанаспауы,
  - үшқір шеттермен тартылмауы,
  - аспапты тасымалдауға арналған қолсап ретінде пайдаланылмауы тиіс.
- Дер кезінде тексеріп отырыңыз желіпін бауы мен оқшаулағышы бүтін екенін тексеріп тұрыңыз.
- Желіпін бауы немесе ашқышы зақымданған, аспап дұрыс істемесе, сонымен қатар ол құлағаннан кейін оны пайдалануға тыйым салынады. Барлық жөндеу сұратулары бойынша тұтынушылерге (өкілетті) кәсіпкерлер орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны сақтауға жинап қойғанға дейін, міндетті түрде оның салқындауына уақыт беріңіз және ешқашан оны желіпін бауды орамаңыз.

ФЕННІҢ ІСКЕ ҚОСЫЛУЫ
Құрылғыны тағайын температура кезінде тасымалдаған немесе сақтаған жағдайда оны іске тастарыстырмаған екі сағаттан кем емес уақыт ұстап жөн.
Іске қосу алдында электр желісінің кернеуі феннің жұмыс кернеуіне сайкес келетінін көз жеткізіңіз.
- Желіпін бауды толық тарқатыңыз.
- Желіпін шнурдың ашасын электр розеткасына сұпнаңыз.
- Сұйылтқышты (5) қажетті ауа бер жылдамдығын таңдаңыз:
  0 - фен сөндіріпнеді;
  I – төмен жылдамдық;
  II – жоғары жылдамдық.
- Ауыстырғыш (4) көмегімен ауа ағынының қажетті температурасын белгілеңіз:
  I – сәл қыздыру;
  II – орташа қыздыру;
  III – максималды қыздыру

Ескерту: *Алғашқы іске қосу кезінде қыздырғыш элемент күйісі, сондықтан біршама тұтін немесе бөтен иіс бөлінуі мүмкін, бұл қалыпты құбылыс.*

Шашты күтіпі
Тиімді нәтижеге қол жеткізу үшін (кептіру және сәндеу алдында) шашты сусабынмен жуып, артық ылғалды кетіру үшін орамды сүлгімен сүртіңіз және тараңыз.

Жылдам құрғату
Ауыстырғышты (4) максималды қыздыру күйіне (**III** күйіне) орнатып, ауыстырғышпен (5) қажетті ауа беру жылдамдығын таңдаңыз, және шашыңызды кептіріңіз. Шашы кебетіндей болғанда, концентратор-қоңырсқанды орнатыңыз (1), ауыстырғышпен (4) қыздыру дәрежесін азайтыңыз, ал ауаны беру жылдамдығын ауыстырғышпен (5) қойыңыз.
Шашты тарақтауға және құбылтаңа тарапшы, теменгі қабаттардан түзетуді бастаңыз. Дөңгелек немесе жазық қылшақты пайдаланып, шашты төменге

VITEK

АУДИО-ВИДЕО И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-1344 BN

Hairdryer

Фен

Инструкция по эксплуатации

GB	Manual instruction	2
DE	Die betriebsanweisung	3
RUS	Инструкция по эксплуатации	4
KZ	Пайдалану нұсқасы	5
RO/MD	Instrucțiune de exploatare	6
CZ	Návod k použití	7
UA	Інструкція з експлуатації	8
BEL	Інструкцыя па эксплуатацыі	9
UZ	Foydalanish qoidalari	10

www.vitek.ru

ČESKÝ

FÉN NA VLASY
Přístroj je určen pro sušení, natáčení, ondulaci vlasů a modelování účesů různé míře složitosti.

Technologie Aqua Ionic
Fén je vybaven generátorem záporně nabitých ionů, které odstraňují statickou elektřinu z vlasů a umožňují vlasům absorbovat zbytečnou vodu, což brání jejich přesušení v procesu modelování účesu, takže vlasy vypadají lesklé a dobře upravené.

POPIS
1. Nástavec-koncentrátor
2. Mřížka sání vzduchu
3. Tlačítko přísunu «studeného» vzduchu «❄»
4. Přepínač stupně ohřívání
5. Přepínač rychlosti přívodu vzduchu
6. Poutko na zavěšení
7. Nástavec-difuzor

UPOZORNĚNÍ!
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vodních nádrží: (takových, jako vana, bazén, atp.).
- Při použití fénu v koupelně třeba odpojovat ho od sítě hned po jeho použití vytažením vidlice napájecího kabelu z elektrické zásuvky, protože blízkost vody skýtá nebezpečí dokonce i v případech, když je fén vypnut spínačem;
- Pro dodatečnou ochranu je vhodné instalovat v elektrickém obvodu koupelny proudový chránič bezpečného vypnutí (RCD) o jmenovitém proudu provozu, nepřesahujícím 30 mA, při instalaci obraťte se na odborníka.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro pozdější použití jako zdroje potřebných informací.
Nesprávné zacházení může přivést k jeho poškození, poranění uživatele nebo škodu jeho majetku.
- Dřív, než zapnete přístroj, zkontrolujte zda napětí elektrické sítě odpovídá provoznímu napětí přístroje.
- Aby nedošlo k požáru nepoužívejte adaptéry při zapojení přístroje do elektrické zásuvky.
- Používejte přístroj pouze k určenému použití, používejte jenom nástavce, které jsou součástí balení.
- Nikdy nenechávejte fungující přístroj bez dohledu.
- Nepoužívejte přístroj v místech, kde se používají aerosole nebo hořlavé kapaliny.
- Vždy odpojujte přístroj od elektrické sítě, pokud ho nepoužíváte a také před čištěním.
- Když odpojujete napájecí kabel, netahejte za šňůru, ale uchopte zástrčku síťového kabelu.
- Nedotýkejte se těla přístroje a zástrčky síťového kabelu mokrýma rukama.
- Nepokládejte ani nenechávejte přístroj v místech, kde by mohl spadnout do vany nebo umyvadla naplněného vodou, neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
- Nepoužívejte přístroj při koupání.
- Pokud přístroj spadl do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky před tím, než vytáhnete přístroj z vody.
- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti. Aby se zabránilo neštěstí, nenechávejte je bez dohledu.

Poznámka: *Při prvním použití je možný únik menšího množství kouře a zvláštního pachu z topného tělesa, je to normální.*

Péče o vlasy
Pro dosažení nejlepších výsledků (před vysušením a stylingem) umyte vlasy šamponem, utřete je ručníkem pro odstranění zbytečné vlhky a rozčešte.

Rychlé vysušení
Nastavte přepínač (4) na maximální ohřev (poloha **III**), vyberte si přepínačem (5) potřebnou rychlost proudění vzduchu a vysušte vlasy. Nadměrnou vlhkost setřepejtelte z vlasů rukou nebo hřebenem a stále přemisťujte fén nad vlasy.

Rovnání
Nastavte přepínač (4) na maximální ohřev (poloha **III**), vyberte si přepínačem (5) potřebnou rychlost proudění vzduchu a předběžně vysušte vlasy. Když vlasy skoro vysušnou, nastavte nástavec-koncentrátor (1), snižte stupeň ohřívání vzduchu přepínačem (4) a rychlost proudění vzduchu přepínačem (5).
Rozdělte vlasy na prameny a vrstvy, začněte rovnání od dolních vrstev. Pomocí kulatého nebo plochého kartáče vytáhněte jednotlivé vlasy sesfeřené dolů a současně mířte na ně horký vzduch vycházející z nástavce-koncentrátoru. Tak, pomalu narovnejte každý pramen od kořínků ke konečkám. Když se narovnají poslední vrstvy vlasů, začněte rovnat střední vrstvy a pro dokončení procesu narovnejte prameny horní vrstvy vlasů.

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY
Nastavte přepínač (4) do pozice slabého ohřevu (poloha **I**), vyberte nízkou rychlost vzduchu přepínačem (5) do polohy **I**, pevně sevřete vlasy mezi prsty, otočte je ve směru přirozeného kroucení a vysušte je naměřeným proudením vzduchu mezi prsty. Když dosáhnete požadovaného efektu, stiskněte a zajistěte tlačítko přísunu «studeného» vzduchu «❄» (3) a zajistěte kazdý pramen.

Vytvoříte styl účesů
Nastavte přepínače (4, 5) na slabý ohřev/rychlost a nasaďte na fén nástavec-koncentrátor (1) pro směrové proudění vzduchu.
Rozdělte vlasy na prameny a vytvořte potřebný styl pomocí kulatého kartáče pro styling vlasů. Při vytvoření účesů směrujte proud vzduchu přímo na vlasy v požadovaném směru.
V případě potřeby můžete proud vzduchu na každý jednotlivý pramen během asi 2-5 sekund pro ustálení vlasů. Doba potřebná pro ondulaci pramenů vlasů, volí se samostatně a závisí na typu vlasů.

Přívod «studeného» vzduchu
Tento model poskytuje funkci přívodu« studeného » vzduchu používaného pro fixaci vašeho účesu. Stiskněte a podržte tlačítko přísunu «studeného» vzduchu «❄» (3) - to vstoupí zafixovat účes.

Nástavec-difuzor (7)
Rozptýlený pomocí difuzoru proud vzduchu napomáhá měkkému sušení a dělá vlasy nadýchnutými. Speciální prstíčky dělají účes objemovým, za tímto účelem proud vzduchu se směřuje do kořenů vlasů.

Ochrana proti přehřátí
Fén na vlasy má automatickou ochranu proti přehřátí, která vypne přístroj při převýšení teploty produkčního vzduchu. Pokud přístroj se vypne za provozu, vypněte ho nastavením přepínače (5) do polohy 0 a vytáhněte napájecí kabel z elektrické sítě. Po ochlazení odklidejte fén v místech, nepřístupných dětem mladším 8 let.
Dítí starší 8 let a osoby s omezenými schopnostmi smějí používat přístroj jenom za předpokladu, že jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, která jim podala odpovídající a srozumitelné pokyny k bezpečnému použití přístroje a poučila je o nebezpečí vyplývajícím z jeho nesprávného použití.
- Ukládejte zařízení v místech mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte vybavení, když jste v opalském stavu.
- Drže funguící přístroj pouze v oblasti rukojeté.
- Nepoužívejte přístroj pro modelování vlhkých vlasů bez syntetických paruk.
- Nesmíčejte horký vzduch do očí nebo jiných tepelně citlivých částí těla.
- Vyhněte se kontaktu obličeje, krku a jiných částí těla s horkými povrchy zařízení.
- Nástavce se během práce silně ohřívají. Před vyjmutím nebo nástavců vychládnout.
- Zabraňte pádu přístroje nebo strkání cizích předmětů do kterýchkoliv otvorů přístroje.
- Nezakrývejte vzdušné otvory fénu, nepokládejte ho na měkké povrchy (na gauč nebo postel), kde otvory můžou být zablokovány. Do otvorů se nesmí dostat peří, prach, vlasy atp.
- Zabraňte tomu, aby se vlasy dostávaly do mřížky proudění vzduchu za provozu přístroje.
- Při použití přístroje doporučuje se rozmotat napájecí kabel na celou délku.
- Síťová šňůra se nesmí:
  - dotýkat se horkých předmětů,
  - procházet přes ostré okraje,
  - používat se jako držadlo k přenášení přístroje.
- Pravidelně kontrolujte izolaci napájecího kabele a zástrčky.
- Nepoužívejte přístroj při poškozené zástrčce nebo napájecím kabelu, v případě přerušovaného chodu, a také po jeho pádu. Pro eventuální opravu se obraťte na autorizované servisní střediско.
- Před uskladněním nechte fén vychladnout a nikdy neomotávejte kabel kolem přístroje.

PŘÍSTROJ JE URČEN JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.

ZAPNUTI FENU
Pokud byl přístroj přepravován nebo skladován při nízké teplotě, je třeba ho nechat při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.
Dřív, než začněte fén používat, zkontrolujete, zda napětí elektrické sítě odpovídá provoznímu napětí zařízení.
- Úplně rozmotejte napájecí kabel.
- Zapojte vidlici síťového kabelu do elektrické zásuvky.
- Nastavte potřebnou rychlost proudění vzduchu přepínačem (5):
  0 - fén je vypnut;
  I - nízká rychlost;
  II - vysoká rychlost.
- Nastavte potřebnou teplotu proudění vzduchu přepínačem (4):
  I - slabý ohřev;
  II - střední ohřev;
  III - maximální ohřev.

УКРАЇНСЬКА

ФЕН
Пристрій призначений для сушіння, завивки, укладання волосся та моделювання зачісок різної складності.

Технологія Aqua Ionic
Фен забезпечений генератором негативно заряджених іонів, які знімають з волосся статичну електрику, сприяють поглинанню волосами вологи, дякуючи чому вони не пересушують процесі моделювання зачіски, виглядають блискучими і доглянутими.

ОПИС
1. Насадка-концентратор
2. Решітка повітрозаборника
3. Кнопка подачі «холодного» повітря «❄»
4. Перемикач ступеня нагріву
5. Перемикач швидкості подачі повітря
6. Петля для підвішування
7. Насадка-дифузор

УВАГА!
- Не використовуйте пристрій поблизу ємностей з водою (таких як ванна, басейн тощо).
- При використанні фену в ванній кімнаті слід відключити пристрій від мережі відразу після його експлуатації, від'єднавши вилку мережевого шнура від електричної розетки, оскільки близькість води представляє небезпеку навіть в тих випадках, коли фен вимкнений вимикачем.
- Для додаткового захисту доцільно в ланцюг живлення ванної кімнати встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА; при установці слід звернутися до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Перед початком експлуатації електроприбора уважно прочитайте цей посібник з експлуатації, та зберегіть його для використання в якості довідкового матеріалу.
Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.
- Перед включенням фену переконайтеся в тому, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі не використовуйте перехідники при підключенні пристрою до електричної розетки.
- Використовуйте тільки за його призначенням, застосовуйте тільки ті насадки, які входять у комплект постачання.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Не включайте пристрій в місцях, де розпилялися аерозолі або використовуються легкозаймисті речини.
- Кожного разу після використання і перед чищенням вимикайте пристрій від електричної мережі.
- Вимикаючи вилку мережевого шнура з електричної розетки, не тягніть за шнур, а потягнути за штепсель.
- Не беріться за корпус фену і вилку мережевого шнура мокрими руками.
- Не кладіть та не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену водою, не занурюйте пристрій у воду або іншу рідину.
- Не користуйтеся пристрій під час приймання ванни.
- Якщо пристрій упав у воду, негайно вийміть мережеву вилку з електричної розетки, тільки після цього можна дістати пристрій із води.
- З міркувань безпеки для дітей не залишайте поліетиленові пакети, використовувані в якості упаковки, без нагляду.

Увага! *Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або плівкою.* ***Загроза удушя!***

- За допомогою перемикача (4) встановите необхідну температуру повітряного потоку:
  I- слабкий нагрів;
  II - середній нагрів;
  III - максимальний нагрів.

Примітка: *При першому використанні можлива поява невеликої кількості диму або стороннього запаху, це нормальне явище.*

Догляд за волоссям
Для досягнення оптимальних результатів (перед сушінням і укладанням) вимийте волосся шампунем, витріть їх рушником для видалення надлишкової вологи і розчешіть.

Швидке сушіння
Встановіть перемикач (4) в положення максимального нагріву (положення **III**), за допомогою перемикача (5) виберіть відповідну швидкість подачі повітря і просушіть волосся. Рукою або гребінцем струшуйте з волосся надлишкову вологу і постійно переміщайте фен над волоссям.

Випрямлення
Встановіть перемикач (4) в положення максимального нагріву (положення **III**), за допомогою перемикача (5) виберіть середню швидкість подачі повітря і попередньо просушіть волосся. Коли волосся майже висохне, встановіть насадку-концентратор (1), за допомогою перемикача (4) зменшіть ступінь нагріву повітря, за допомогою перемикача (5) встановіть необхідну швидкість подачі повітря.
Розподіліть волосся на пасма і шари, почніть випрямлення з нижніх шарів. Використовуючи круглу або плоску щітку, розчісуйте волосся зверху донизу і одночасно направляйте на нього гаряче повітря, що виходить з насадки-концентратора. Таким чином, повільно розпрямляйте кожне пасмо волосся від кореня до кінчиків. Коли ви розпрямите праворч нижнього шару волосся, почніть розпрямляти праворч середнього шару і завершіть процес розпрямлення пасом верхнього шару волосся.

Природна хвиляста структура волосся
Встановите перемикач (4) в положення слабкого нагріву повітря (положення **I**), виберіть низьку швидкість подачі повітря, встановивши перемикач (5) в положення **I**, міцно затисніть пасма волосся між пальцями, обертіть їх у бік природного закручування і висушіте їх, направляючи потік повітря між пальцями. Коли ви досягли бажаного ефекту, натисніть кнопку подачі «холодного» повітря «❄» (3) і закріпіть кожну прядку.

Створення стилю зачіски
Встановіть перемикачі (4, 5) в положення слабкого нагріву / швидкості і встановіть на фен насадку-концентратор (1) для направленого потоку повітря.
Розподіліть волосся на пасма і створюйте потрібний стиль за допомогою круглої щітки для укладання волосся. Під час створення зачіски направляйте потік повітря безпосередньо на волосся в бажаному напрямку.
При необхідності направляйте струмінь повітря на кожне пасмо протягом 2-5 секунд для закріплення волосся. Час, необхідний для укладки пасм волосся, вибирається індивідуально і залежить від типу волосся.

Подача «холодного» повітря
У даній моделі передбачена функція подачі «холодного» повітря, використовуваного для фіксації вашої зачіски.
Натисніть і утримуйте кнопку подачі «холодного» повітря «❄» (3) - це дозволить зафіксувати створений стиль зачіски.

Насадка-дифузор (7)
Розсіяним дифузором потік повітря сприяє м'якої сушці і надає волоссю пишність. Спеціальні «пальчики» роблять зачіску об'ємною, для цього потік повітря спрямовується до самих коренів волосся.

Захист від перегріву
Цей мас захист від перегріву, який відключить пристрій при перевищенні температури повітря. Якщо фен відключився під час використання, вимкніть фен вимикачем (5), встановивши його в положення «0», вийміть мережеву вилку з електричної розетки, перевірте, чи не заблокований вхідні та вихідні повітряні отвори, дайте фену охолонути 5-10 хвилин, після чого ввімкніть його знову. Не блокуйте повітряні отвори під час використання фену і уникайте потрапляння волосся у його повітозабірний отвір.

Догляд та обслуговування
- Встановите перемикач (5) в положення «0» і відключите фен від електричної мережі.
- Оберніть решітку повітрозабірника (2) проти годинникової стрілки і зніміть її.
- Очистите решітку з сітчастим фільтром за допомогою щітки, встановите решітку на місце, обернувши її за годинниковою стрілкою.
- Корпус фена можна протирати злегка вологою тканиною, після цього необхідно протерти його насухо.
- Забороняється занурювати прилад у воду або будь-які інші рідини.
- Забороняється використовувати для чищення пристрою абразивні миючі засоби та розчинники.

Зберігання
- Якщо фен не використовується, мережева вилка має бути вийнята з електричної розетки.
- Після використання дайте фену охолонути і зберігайте його в сухому місці, недоступному для дітей.
- Ніколи не обмотуйте фен мережевим шнуром, так як це може привести до пошкодження фена. Акуратно поводяться з мережевим шнуром, намагайтеся не смикати, не перекручувати і не розтягувати його, особливо біля мережевої вилки і в місці введення в корпус фену. Якщо шнур перекручується під час використання фена, періодично розмикайте його.
- Для зручності у зберіганні передбачена петля під підвішування (6), на якій можна зберігати фен за умови, що в шому положенні на нього не потрапляти вода.

Комплект постачання
1. Фен – 1 шт.
2. Насадка-концентратор – 1 шт.
3. Насадка-дифузор – 1 шт.
4. Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електроживлення: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Макс. потужність: 2200 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристроїв без попереднього повідомлення

Термін служби пристрою - 3 роки

Гарантія
Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що представляється директивою 2004/108/ЕС Ради Європи й розпорядженням 2006/95/ЕС по низьковольтних апаратурах.

БЕЛАРУСКАЯ

ФЕН
Прылада прызначана для сушкі, завіўкі, укладкі валасоў і мадэляванняпрычосак рознай складанасці.

Тэхналогія Aqua Ionic
Фен забяспечаны генератарам адмоўна зараджаных іёнаў, якія здымаюць з валасоў статычную электрычнасць, спрыяюць паглынанню валасамі вільгаці, дзякуючы чаму яны не перасушаюць падчас мадэлявання прычоскі, выглядаюць бліскучымі і дагледжанымі.

АПІСАННЕ
1. Насадка-канцэнтратар
2. Рашотка паветразабаркіна
3. Кнопка падачы «халоднага» паветра «❄»
4. Пераключ ступені нагрэву
5. Пераключ хуткасці падачы паветра
6. Петля для падвешвання
7. Насадка-дыфузар

ЎВАГА!
- Не дазваляецца выкарыстоўваць фен зблізку (ванны, басейн і г.д.).
- Пры выкарыстанні фена ў ванным пакоі яго адключаць прыладу ад сеткі адразу пасля яе эксплуатацыі, адлучыўшы вілку сеткавага шнура ад электрычнай разеткі, оскільки блізкасць вады представляе небяспеку навіны ў тых выпадках, калі фен выключаны выключальнікам.
- Для дадатковай абароны мэтазгодна ў сетку сілкавання ваннага пакоя ўсталяваць прыладу ахоўнага адключэння (ПАА) з нямінальным токам спрацоўвання, які не перавышае 30 мА.; пры ўстаноўцы трэба звярнуцца да фахівца.

МЕРЫ БЯСПЕКІ
Перад пачаткам эксплуатацыі электраприбора ўважліва прачытайце дададзеную інструкцыю па эксплуатацыі і захавайце яе для выкарыстання ў якасці даведкавага матэрыялу.
Неправільны зварот з прыладай можа прывесці да яе паломкі, прычыніць шкоду карыстачу ці яго маёмасці.
- Перад уключэннем пераканайцеся ў тым, што напруга ў электрычнай сетцы адпавядае працоўнай напрузе прылады.
- У пазбяганне рызыкі ўзнікнення пажару не выкарыстоўвайце пераходнікі пры падлучэнні прылады да электрычнай разеткі.
- Выкарыстоўвайце прыладу толькі па не прамым прызначэнні, ужывайце толькі тыя насадкі, якія ўваходзяць у камплект пастаўкі.
- Ніколі не пакідайце працуючую прыладу без нагляду.
- Не ўключайце прыладу ў месцах, дзе распыляюцца аэразолі ці выкарыстоўваюцца лёгказапальныя вадкасці.
- Кожны раз пасля выкарыстання фена і перад чысткай адключайце прыладу ад электрычнай сеткі.
- Выймаючы вілку сеткавага шнура з разеткі, не цягніце за сеткавы шнур, а перамяйце потуж сеткавага шнура рукой.
- Не бярыцеся за корпус фена і вілку сеткавага шнура мокрымі рукамі.
- Не кладзіце і не захоўвайце прыладу ў месцах, дзе яна можа зваліцца ў ванну ці ракавіну, напоўненую вадой, не апускайце прыладу ў ваду ці любую іншую вадкасць.
- Не выкарыстоўвайце прыладу падчас прыняцця ванны.
- Калі прылада звалілася ў ваду, неадкладна выміце сеткавую вілку з разеткі, і толькі пасля гэтага можна дастаць прыладу з вады.
- З меркаванняў бяспекі дзяцей не пакідайце поліэтыленавыя пакеты, выкарыстоўваныя ў якасці пакавання, без нагляду.

Увага! *Не дазваляйце дзецям гуляць з поліэтыленавымі пакетамі ці ўпакаванай плёнкай.* ***Небяспека ўдушэння!***

- Не дазваляйце дзецям выкарыстоўваць прыбор у якасці цацкі.
- Дадзеная прылада не прызначана для выкарыстання дзецьмі малодшай 8 гадоў. Размяшчайце прыладу ў месцах, недаступных для дзяцей, малодшых за 8 гадоў.
Дзеці старэй 8 гадоў і людзі з абмежанымі магчымасцямі могуць карыстацца прыладай толькі ў тым выпадку, калі яны знаходзяцца пад наглядам асобы, якая адказвае за іх бяспеку, і калі ім былі дадзены адпаведныя і зразумелыя інструкцыі па бяспечнае выкарыстанне прыстасэні і іх небяспеках, якія могуць ўзнікаць пры не мерадпаўшым выкарыстанні.
- Захоўвайце прыладу ў месцах, недаступных для дзяцей.
- Не выкарыстоўвайце прыладу, калі вы знаходзіцеся ў сонным стане.
- Бярыцеся за працоўную прыладу толькі ў зоне дзяржальні.
- Не выкарыстоўвайце фен для ўкладкі мокрых валасоў ці сінтэтычных парыкоў.
- Не накіроўвайце гарачае паветра ў вочы ці на іншыя цеплаадчувальныя часці цела.
- Пазбягайце судотыку гарачых паверхняў прылады з тварам, шыяй і іншымі часткамі цела.
- Насадкі падчас працы нагріваюцца, перад знятнем дайте ім охаладзіць.
- Не упхкайте і не вставляйте старонніх прадметы ў будь-які отвор корпуса прыстэрю.
- Забяспечце зачыненыя паветравыя адтуліны фена, не кладзіце яго на мяккую паверхню (на ложак ці канапу), дзе паветравыя адтуліны могуць быць заблакаваны. У паветравыя адтуліны не павінна трапіць пухх, пыл, валасоў і т.п.
- Пазбягайце трапляння валасоў у рашотку паветразабаркіна падчас працы прылады.
При эксплуатацыі прылады рэкамендуецца размятаць сеткавы шнур на всю яго даўжыню.
Сеткавы шнур не павінен:
  - датыкацца з гарачымі прадметамі,
  - працягвацца праз вострыя бераегі,
  - выкарыстоўвацца ў якасці ручкі для пераноскі прылады.
- Перыядычна правярайце стан ізаляцыі сеткавага шнура і вілкі.
- Забяспечвайце выкарыстоўванне прылады пры пашкоджанні сеткавай вілкі ці сеткавага шнура, калі яна працуе з перабоямі, а таксама пасля яе падзення. Па ўсіх пытаннях рамонту звяртайцеся да аўтарызаванага (упаўнаважанага) сервіснага цэнтра.
- Перыч-чым прыбраць фен на захоўванне, абавязкова дайце яму астыць і ніколі не абмотвайце вакол яго сеткавы шнур.

ПРЫЛАДА ПРЫЗНАЧАНА ТОЛЬКІ ДЛЯ БЫТАВОГА ВЫКАРЫСТАННЯ

УКЛЮЧЭННЕ ФЕНА
Пасля транспартавання ці захоўвання прылады пры нізкай тэмпературы неабходна вытрымаць яе пры пакаёвай тэмпературы не менш за дзве гадзіны.
Перад уключэннем пераканайцеся, што напруга ў электрычнай сетцы адпавядае працоўнай напрузе фена.
- Цалкам размятайце сеткавы шнур.
- Устаўце вілку сеткавага шнура ў электрычную разетку.
- З дапамогай перамыкача (5) усталюйце патрэбную хуткасць падачы паветра:
  0 - фен адключаны;
  I - нізкая хуткасць;
  II - высокая хуткасць.
- З дапамогай перамыкача (4) усталюйце неабходную тэмпературу паветранага струменя:
  I - слабы нагрэў;
  II - сярэдні нагрэў;
  III - максімальны нагрэў.

Нагадка: *Пры першым выкарыстанні магчыма з'яўленне староннага паху ад нагрэвальнага элемента, гэта дапушчальна.*

Догляд за валасамі
Для дасягнення аптымальных вынікаў (перад сушкай і ўкладкай) вымыйце валасы шампунем, вытрыце іх ручнікам для выдалення залішняй вільгаці і расчашыце.

Хуткая сушка
Усталюйце перамыкач (4) у становішча максімальнага нагрэву (становішча **III**), з дапамогай перамыкача (5) абярыце адпаведную хуткасць падачы паветра і папярэдне прасушыце валасы. Рукой ці грабянцом страсайце з валасоў залішнюю вільгаць і ўвесь час пераскройвайце фен над валасамі.

Выпрастанне
Усталюйце перамыкач (4) у становішча максімальнага нагрэву (становішча **III**), з дапамогай перамыкача (5) абярыце адпаведную хуткасць падачы паветра і папярэдне прасушыце валасы. Калі валасы амаль высахнуць, усталюйце насадку-канцэнтратар (1), з дапамогай перамыкача (4) паменшыце ступень нагрэву паветра, з дапамогай перамыкача (5) абярыце патрэбную хуткасць падачы паветра.
Размеркуйце валасы на пасмы і пласты, пачніце выпрастанне з ніжніх пластоў. Выкарыстоўваючы круглую ці плоскую шчотку, расчэшайце валасы зверху ўніз і адначасова накіроўвайце на іх гарачае паветра, якое выходзіць з насадкі-канцэнтратара. Такім чынам, павольна распраствайце кожную пасму валасоў ад карані́ў да кончыкаў. Калі вы распраствалі пасмы ніжняга пласта валасоў, пачніце распрастваць пасмы сярэдняга пласта і завяршыце працэс распраствання пасмы верхняга пласта валасоў.

Натуральная хвалістая структура валасоў
Усталюйце перамыкач (4) у становішча слабага нагрэву паветра (становішча **I**), абярыце нізкую хуткасць падачы паветра, усталяваўшы перамыкач (5) у становішча **I**, дужа заціскаце пасмы валасоў паміж пальцамі, павярніце іх у бок натуральнага закручвання і высушыце іх, накіроўваючы струмень паветра паміж пальцамі. Калі вы дасягнулі жаданага эфекту, націсніце кнопку падачы «халоднага» паветра «❄» (3) і замакіце кожную пасму.

Стварэнне стылю прычоскі
Усталюйце перамыкачы (4, 5) у становішча слабага нагрэву /хуткасці і ўстаналюйце на фен насадку-канцэнтратар (1) для накіраванага струмення паветра.
Размеркуйце валасы на пасмы і стварайце патрэбны стыль з дапамогай круглай шчотки для укладкі валасоў. Падчас стварэння прычоскі накіроўвайце паветраны струмень непасрэдна на валасы ў жаданым напрамку.
При неабходнасці, накіроўвайце струмень паветра на кожную пасму на працягу 2-5 секунд для замацавання валасоў. Час, неабходнае для укладкі і фіксацыі пасмаў валасоў, выбіраецца індывідуальна і залежыць ад тыпу валасоў.

Падача «халоднага» паветра
У даданай мадэлі прадугледжана функцыя падачы «халоднага» паветра, выкарыстоўванага для фіксацыі вашай прычоскі. Націсніце і ўтрымлівайце кнопку падачы «халоднага» паветра «❄» (3) - гэта дазволіць зафіксаваць створаны стыль прычоскі.

Насадка-дыфузар (7)
Струмень паветра, што рассейваецца дыфузарам, спрыяе мяккай сушцы і надае валасам пышнасць. Адмысловыя «пальчыкі» робяць прычоску аб'ёмнай, для гэтага струмень паветра накіроўваецца да самых каранёў валасоў.

Ахова ад перагрэву
Фен мае абарону ад перагрэву, якая адключыць прыладу пры перавышэнні тэмпературы выходзячага паветра. Калі фен адключаецца, выключае фен перамыкачом (5), усталяваўшы яго ў становішча «0», выміце сеткавую вілку з разеткі, правяраю, ці не заблакаваны ўваходныя і выходныя паветрэныя адтуліны, дайце фену астыць 5-10 хвілін, пасля чаго ўключыце яго зноў. Не блакуйце паветраныя адтуліны падчас выкарыстання фена і пазбягайце трапляння валасоў у яго паветразабаркіну адтуліну.

Догляд і абслугоўванне
- Усталюйце перамыкач (5) у становішча «0» і адключыце фен ад сеткі.
- Павярніце рашотку паветразабаркіна (2) супраць гадзіннікавай стрэлкі і зніміце яе.
- Ачысціце рашотку з сеткаватым фільтрам з дапамогай шчоткі, усталюйце рашотку на месца, павярнуўшы яе па гадзіннікавай стрэлцы.
- Корпус фена можна пратіраць злегка вологаю тканінай, пасля чаго неабходна працерці яго насуха.
- Забараняецца апускаць прыладу ў ваду ці іншыя вадкасці.
- Забараняецца выкарыстоўваць для чысткі прылады абразіўныя мыйныя сродкі і растваральнікі.

Захоўванне
- Калі фен не выкарыстоўваецца, вілка сеткавага шнура павінна быць вынята з разеткі.
- Пасля выкарыстання дайце фену астыць і захоўвайце яго ў сухім прахаладным месцы, недаступным для дзяцей.
- Ніколі не абмотвайце сеткавы шнур вакол фена, бо гэта можа прывесці да яго пашкоджання. Акуратна звяртайцеся з сеткавым шнурам, намагайтеся не смікаць, не перакручваць і не расцягваць яго, асабліва каля сеткавай вілкі і ў месцы ўводу ў корпус фена. Калі падчас выкарыстання фена шнур перакручваецца, перыядычна распраствайце яго.
- Для выгады ў выкарыстанні прадугледжана пецелька для падвешвання (6), на якой можна захоўваць фен пры ўмове, што ў гэтым станоўцы на фен не будзе трапляць вада

Камплект пастаўкі
1. Фен – 1 шт.
2. Насадка-канцэнтратар – 1 шт.
3. Насадка-дыфузар – 1 шт.
4. Інструкцыя – 1 шт.

ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ
Электраживленне: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Макс. магутнасць: 2200 Вт

Вытворца пакідае за сабою права змяняць характарыстыкі прылад без папярэдняга апавяшчэння

Тэрмін службы прылады - 3 гады

Гарантыя
Падрабязныя апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання можна быць атрымаць у таго дылера, ў якога была набыта тэхніка. Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова павінна быць прад'яўлена кутчак альбо квітанцыя аб аплаце.

O'ZBEKCHA

FEN
Jihoz sochni quritishga, jingalak qilishga, yotqizishga va turlicha murakkab qilib turmaklashga mo'ljallangan.

Aqua Ionic texnologiyasi ishlatilgan
Fenga sochdagi statik quvvatni olib soch tolalariga namlikni ko'proq shimdiradigan va natijada ko'rinish berilayotgan sochni quritmaydigan, unga jilo va beg'ubor ko'rinish beradigan manfiy quvvatli ion chiqaradigan generator qo'yilgan.

ASOSIY QISMLARI
1. Konsentrator birikma
2. Havo olgich panjarasi
3. «Sovuq havo» berish murvati «❄»
4. Qizishini o'zgartirish murvati
5. Havo tezligini o'zgartiradigan murvat
6. Ilib qo'yish uchun ilmoq
7. Diffuzor birikma

DIQQAT!
- Jihozni suv solingan idishlar, havzalar (vanna, basseyn va hk.) yaqinida ishlatmang.
- Jihoz vannaxonada ishlatilganda, ishlatib bo'lgach uni elektroten aqtirib qo'yish, ya'ni elektr vilkasini rozetkadan chiqarib olish kerak, sababi fen tugmasi bosib o'chirilgani bilan suv yaqin bo'lgani uchun xavfli bo'ladi;
- Qo'shimcha himoya qilish uchun vannaxonadagi elektr bilan ta'minlash zanjiriga nominal ishlab ketish toki 30 mA dan kattaroqdan himoya qurilmasi o'chirish vositasini (HO'V) qo'yish tavsiya qilindi; uni qo'yish uchun mutaxassisga murojaat qiling.

XAVFSIZLIK CHORALARI
Elektr jihozni ishlatishdan oldin foydalanish qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing, keyinchalik kerak bo'lganda o'qib bilish uchun qo'llanmasini saqlab olib qo'ying.
Jihoz noto'g'ri ishlatilsa buzilishi, foydalanuvchiga yoki uning mulkiga zarar qilishi mumkin.
- Birinchi marta ishlatishdan oldin elektr quvvatini ishlatishga tok kuchi jihoz ishlaydigan tok kuchiga to'g'ri kelishini tekshirib ko'ring.
- Yong'in chiqmasligi uchun jihozni rozetkaga ulaganda o'lkaydch ishlatmang.
- Jihozni faqat maqsadiga muvifiq ishlating, faqat u bilan qo'shib berilabran birikmalarni ishlating.
- Hech qachon ishlayotgan jihozni qaровsiz qoldirmang.
- Aerozol purkalayotgan, tez yonadigan suyuqliklar ishlatiladigan qurulmaq cho'rka bilan sochni keratki ko'rinishga keltiring. Turmaklaganda havoni keraklı tomonga qaratib sochga yo'naltiring.
- Elektran ajratganda tolnidan emas, elektr vilkasidan tortib chiqarib oling.
- Fen korpusini bilan elektr vilkasini xo't qo'l bilan ushlamang
- jihozni suv solingan vanna yoki qo'l yuvgichga tushib ketishi mumkin bo'lgan joyga qo'ymang, shunday joylarda saqlamang, jihozni suvga yoki boshqa suyuqlikka solmang.
- Vannaga tushganda fenni ishlatmang.
- Agar jihoz suvga tushib ketsa tez elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling, faqat shundan keyingina jihozni suvdan olish mumkin bo'ladi.
- Bolalarni ehtiyot qilish uchun o'rashga ishlatilgan polietilen xaltalarni qarovsiz qoldirmang.

Diqqat! Bolalar polietilen xalta yoki o'rashga ishlatilgan plyonkani o'ynashlariga ruxsat bermang. Bo'g'ilish xavfi bor!

- Bolalar fenni o'yinchoq qilib o'ynashlariga ruxsat bermang.
- Jihoz 8 yoshdan kichik bolalarning ishlatishiga mo'ljallangan. Ishlatgandan keyin,vaqtgacha jihozni 8 yoshga to'lmagan bolalarning qo'li yetmaydigan joyga qo'ying.
- 8 yoshdan katta bolalar va imkoniyati cheklangan insonlar faqat ularning xavfsizligi uchun javob beradigan inson qarab turganda va jihozni xavfsiz ishlatish qoidalar bo'lg'an tushunarli qilib o'rgatilgan, noto'g'ri ishlatilganda qanday xavf bo'lishi mumkinligi tushuntirilgan bo'lsagina jihozni ishlatishlari mumkin.
- Jihozni ishlatilanning qo'li yetmaydigan joyda saqlang.
- Uyqungiz kelib turganda fenni ishlatmang.
- Ishlayotganida jihozni faqat dastagidan ushlang.
- Jihozni xo'l sochni yoki sun'iy yasama sochni turmaklashga ishlatmang.
- Issiq havoni ko'zga yoki issiqqa ta'sirchan boshqa a'zolarga qaratmang.
-